Návod na použitie

Elektronický výcvikový obojok

Výcviková pomôcka na zrozumiteľnú komunikáciu so psom. Uvádzaný dosah platí v otvorenom teréne; budovy, stromy, terén a rádiové rušenie ho môžu znížiť.



Dosah alebo aktivácia	až 600 m
Počet psov	až 2 psy
Režimy	zvuk vibrácie a impulz
Nastavenie	impulz 0-99
Ochrana prijímača	ponoriteľný prijímač
Rozmery a určenie	prijímač 65 × 50 × 30 mm / 50 g; vysielač 135 × 60 × 25 mm

Obsah balenia

diaľkový vysielač; prijímač s nastaviteľným remienkom; krátke a dlhé kontaktné body; testovacia dióda; nabíjací kábel; návod na použitie.

Ďalšie vlastnosti

samostatné tlačidlá funkcií; displej úrovne a kanála; nabíjateľné vyhotovenie.

Drobné príslušenstvo sa môže líšiť podľa výrobnej série. Rozhodujúci je obsah dodaného balenia. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite a všetky funkcie vyskúšajte bez nasadenia psovi.

Ovládanie a prvé spustenie

Ovládacie prvky

• tlačidlo zvuku

• tlačidlo vibrácie

• tlačidlo impulzu

• výber intenzity + / - alebo otočný ovládač

• výber kanála psa

• zapnutie alebo zámok

• displej a stav batérie

• tlačidlo prijímača a LED

Symboly a rozmiestnenie tlačidiel sa môžu medzi výrobnými sériami mierne líšiť. Riaďte sa ikonou funkcie, nielen farbou tlačidla.



Nabíjanie

1. Pripojte dodaný kábel k prijímaču a vysielaču. Nabíjajte na suchom mieste bežným zdrojom USB. Počas nabíjania obojok nepoužívajte.

2. Po úplnom nabití odpojte kábel a starostlivo uzavrite kryt nabíjacieho portu. Len s uzavretým krytom zostáva zachovaná deklarovaná ochrana proti vode.

3. Nenabíjajte mokré zariadenie, v extrémnom teple, na priamom slnku ani bez dozoru. Po nabití ho nenechávajte trvalo pripojené.

4. Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

Zapnutie a skúška

Zapnite vysielač hlavným tlačidlom. Prijímač zapnite krátkym alebo dlhším stlačením ON/OFF podľa označenia. Kontrolka alebo tón potvrdí zapnutie.

Zvuk a vibrácie skúšajte bez nasadenia psovi. Impulz overujte iba priloženou testovacou diódou. Nikdy ho neskúšajte prstami ani na inej osobe.

Párovanie

Vyberte kanál. Zapnite prijímač a podržte jeho tlačidlo, kým kontrolka nezačne rýchlo blikať. Stlačte zvuk na vysielači. Potvrdzovací tón znamená, že kanál je uložený.

Ak sa prijímač nepripojí, vypnite a nabite obe jednotky a zopakujte postup z malej vzdialenosti. Pre ďalšieho psa zvoľte iný kanál a spárujte príslušný prijímač. Pred nasadením zvukom overte, že reaguje správny prijímač. Po výmene jednotky alebo strate spojenia párovanie zopakujte.

Používanie a bezpečnosť

Zvuk vibrácie a impulz

• Zvuk používajte ako prvé upozornenie alebo naučený povel. Správnu reakciu psa odmeňte.

• Vibrácia je výraznejšie upozornenie. Začnite najnižšou účinnou úrovňou.

• Impulz používajte len vtedy, keď zvuk a vibrácia nestačia. Nastavte najnižšiu úroveň, ktorú pes bezpečne vníma.

• Kanál určuje vybraného psa. LED svetlo, ak je dostupné, slúži na lepšiu orientáciu v tme.

Začiatok výcviku

• Prvé lekcie robte v pokojnom prostredí a iba niekoľko minút.

• Najskôr naučte psa význam zvuku; správnu reakciu vždy pochváľte alebo odmeňte.

• Vibráciu a prípadný impulz používajte krátko, dôsledne a bez hnevu.

• Nemeňte súčasne povel, prostredie aj úroveň korekcie. Pes musí rozumieť, čo sa od neho očakáva.

Výrobok je výcviková pomôcka, nie trest. Pri neistote sa poraďte s kvalifikovaným trénerom alebo veterinárom.

Nasadenie obojka

• Prijímač umiestnite na prednú alebo bočnú časť krku. Kontaktné body musia prechádzať srsťou a dotýkať sa kože.

• Medzi remienok a krk sa majú zmestiť 1-2 prsty. Voľný obojok nefunguje spoľahlivo, príliš tesný dráždi kožu.

• Pre krátku srsť použite kratšie kontakty, pre hustú dlhšie. Srsť len rozhrňte, miesto nehoľte.

• Každé 1-2 hodiny mierne zmeňte polohu. Denne kontrolujte kožu a pri začervenaní používanie prerušte.

Pravidlá nosenia

• Obojok nenechávajte na psovi dlhšie než približne 12 hodín denne.

• Nikdy k nemu nepripínajte vôdzku. Použite samostatný bežný obojok alebo postroj.

• Pred nabíjaním a čistením obojok zložte. Po kúpaní prijímač osušte a overte uzavretie krytu.

• Nepoužívajte ho na chorom, zranenom alebo agresívnom psovi ani na šteňati bez odporúčania odborníka.

Riešenie problémov a údržba

Keď zariadenie nefunguje správne

Prijímač nereaguje	Nabite obe jednotky, zapnite ich a zopakujte párovanie.
Zvuk funguje ale korekcia nie	Skontrolujte úroveň, vybraný kanál a kontakt s kožou. Impulz overte testovacou diódou.
Krátky dosah	Nabite batérie, držte vysielač vyššie a vzdiaľte sa od budov alebo zdrojov rušenia.
Nepravidelná reakcia	Skontrolujte utiahnutie remienka, čistotu kontaktov a správny kanál.
Zariadenie sa nenabíja	Vysušte konektor, vyskúšajte iný zdroj USB a skontrolujte kábel.
Po nabití nereaguje	Vyskúšajte iný zdroj USB a kábel. Očistite a vysušte konektor.

Batéria a skladovanie

Pri plnej batérii odpojte zariadenie od nabíjačky a uzavrite port. Ak indikátor bliká alebo ukazuje nízky stav, pred použitím jednotky nabite. Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

Čistenie

Zariadenie čistite mäkkou vlhkou handričkou bez rozpúšťadiel. Kontakty udržiavajte suché a čisté. Pred odložením zariadenie nabite a skladujte v suchu mimo extrémnych teplôt.

Pred každým použitím

• Overte nabitie a zapnutie zariadenia.

• Pri diaľkovom výcviku skontrolujte kanál a zvukom overte správny prijímač.

• Všetky testy a párovanie robte so zloženým obojkom. Impulz overujte len testovacou diódou.

• Začínajte zvukom alebo vibráciou a správnu reakciu psa odmeňte.