Návod na použitie

Elektronický výcvikový obojok

Výcviková pomôcka na zrozumiteľnú komunikáciu so psom. Uvádzaný dosah platí v otvorenom teréne; budovy, stromy, terén a rádiové rušenie ho môžu znížiť.



Dosah alebo aktivácia	až 1200 m
Počet psov	až 3 psy
Režimy	svetlo zvuk vibrácie a impulz
Nastavenie	impulz 0-99
Ochrana prijímača	ponoriteľný prijímač
Rozmery a určenie	prijímač 80 × 30 × 30 mm / 95 g; vysielač 195 × 60 × 25 mm

Obsah balenia

diaľkový vysielač; prijímač s nastaviteľným remienkom; krátke a dlhé kontaktné body; testovacia dióda; nabíjací kábel; návod na použitie.

Ďalšie vlastnosti

dlhý dosah; LED svetlo; samostatné kanály pre viac psov.

Drobné príslušenstvo sa môže líšiť podľa výrobnej série. Rozhodujúci je obsah dodaného balenia. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite a všetky funkcie vyskúšajte bez nasadenia psovi.

Ovládanie a prvé spustenie

Ovládacie prvky

• tlačidlo zvuku

• tlačidlo vibrácie

• tlačidlo impulzu

• výber intenzity + / - alebo otočný ovládač

• výber kanála psa

• zapnutie alebo zámok

• displej a stav batérie

• tlačidlo prijímača a LED

• LED svetlo

Symboly a rozmiestnenie tlačidiel sa môžu medzi výrobnými sériami mierne líšiť. Riaďte sa ikonou funkcie, nielen farbou tlačidla.



Nabíjanie

1. Pripojte dodaný kábel k prijímaču a vysielaču. Nabíjajte na suchom mieste bežným zdrojom USB. Počas nabíjania obojok nepoužívajte.

2. Po úplnom nabití odpojte kábel a starostlivo uzavrite kryt nabíjacieho portu. Len s uzavretým krytom zostáva zachovaná deklarovaná ochrana proti vode.

3. Nenabíjajte mokré zariadenie, v extrémnom teple, na priamom slnku ani bez dozoru. Po nabití ho nenechávajte trvalo pripojené.

4. Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

Zapnutie a skúška

Zapnite vysielač hlavným tlačidlom. Prijímač zapnite krátkym alebo dlhším stlačením ON/OFF podľa označenia. Kontrolka alebo tón potvrdí zapnutie.

Zvuk a vibrácie skúšajte bez nasadenia psovi. Impulz overujte iba priloženou testovacou diódou. Nikdy ho neskúšajte prstami ani na inej osobe.

Párovanie

Vyberte kanál psa. Na zapnutom prijímači držte párovacie tlačidlo, kým LED nezačne rýchlo blikať. Stlačte zvuk na vysielači. Pípnutie prijímača potvrdí spojenie.

Ak sa prijímač nepripojí, vypnite a nabite obe jednotky a zopakujte postup z malej vzdialenosti. Pre ďalšieho psa zvoľte iný kanál a spárujte príslušný prijímač. Pred nasadením zvukom overte, že reaguje správny prijímač. Po výmene jednotky alebo strate spojenia párovanie zopakujte.

Používanie a bezpečnosť

Zvuk vibrácie a impulz

• Zvuk používajte ako prvé upozornenie alebo naučený povel. Správnu reakciu psa odmeňte.

• Vibrácia je výraznejšie upozornenie. Začnite najnižšou účinnou úrovňou.

• Impulz používajte len vtedy, keď zvuk a vibrácia nestačia. Nastavte najnižšiu úroveň, ktorú pes bezpečne vníma.

• Kanál určuje vybraného psa. LED svetlo, ak je dostupné, slúži na lepšiu orientáciu v tme.

Začiatok výcviku

• Prvé lekcie robte v pokojnom prostredí a iba niekoľko minút.

• Najskôr naučte psa význam zvuku; správnu reakciu vždy pochváľte alebo odmeňte.

• Vibráciu a prípadný impulz používajte krátko, dôsledne a bez hnevu.

• Nemeňte súčasne povel, prostredie aj úroveň korekcie. Pes musí rozumieť, čo sa od neho očakáva.

Výrobok je výcviková pomôcka, nie trest. Pri neistote sa poraďte s kvalifikovaným trénerom alebo veterinárom.

Nasadenie obojka

• Prijímač umiestnite na prednú alebo bočnú časť krku. Kontaktné body musia prechádzať srsťou a dotýkať sa kože.

• Medzi remienok a krk sa majú zmestiť 1-2 prsty. Voľný obojok nefunguje spoľahlivo, príliš tesný dráždi kožu.

• Pre krátku srsť použite kratšie kontakty, pre hustú dlhšie. Srsť len rozhrňte, miesto nehoľte.

• Každé 1-2 hodiny mierne zmeňte polohu. Denne kontrolujte kožu a pri začervenaní používanie prerušte.

Pravidlá nosenia

• Obojok nenechávajte na psovi dlhšie než približne 12 hodín denne.

• Nikdy k nemu nepripínajte vôdzku. Použite samostatný bežný obojok alebo postroj.

• Pred nabíjaním a čistením obojok zložte. Po kúpaní prijímač osušte a overte uzavretie krytu.

• Nepoužívajte ho na chorom, zranenom alebo agresívnom psovi ani na šteňati bez odporúčania odborníka.

Riešenie problémov a údržba

Keď zariadenie nefunguje správne

Prijímač nereaguje	Nabite obe jednotky, zapnite ich a zopakujte párovanie.
Zvuk funguje ale korekcia nie	Skontrolujte úroveň, vybraný kanál a kontakt s kožou. Impulz overte testovacou diódou.
Krátky dosah	Nabite batérie, držte vysielač vyššie a vzdiaľte sa od budov alebo zdrojov rušenia.
Nepravidelná reakcia	Skontrolujte utiahnutie remienka, čistotu kontaktov a správny kanál.
Zariadenie sa nenabíja	Vysušte konektor, vyskúšajte iný zdroj USB a skontrolujte kábel.
Po nabití nereaguje	Vyskúšajte iný zdroj USB a kábel. Očistite a vysušte konektor.

Batéria a skladovanie

Pri plnej batérii odpojte zariadenie od nabíjačky a uzavrite port. Ak indikátor bliká alebo ukazuje nízky stav, pred použitím jednotky nabite. Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

Čistenie

Zariadenie čistite mäkkou vlhkou handričkou bez rozpúšťadiel. Kontakty udržiavajte suché a čisté. Pred odložením zariadenie nabite a skladujte v suchu mimo extrémnych teplôt.

Pred každým použitím

• Overte nabitie a zapnutie zariadenia.

• Pri diaľkovom výcviku skontrolujte kanál a zvukom overte správny prijímač.

• Všetky testy a párovanie robte so zloženým obojkom. Impulz overujte len testovacou diódou.

• Začínajte zvukom alebo vibráciou a správnu reakciu psa odmeňte.