

Návod na použitie

Automatický obojok proti štekaniu a zavýjaniu



Detekcia	zvuk a vibrácie hlasiviek psa
Korekcie	zvuk, vibrácie a elektrostatický impulz
Citlivosť S	1–7; 1 = najnižšia, 7 = najvyššia citlivosť
Vibrácie V / impulz I	samostatne 0–7; 0 vypína danú funkciu
Napájanie	vstavaný nabíjateľný lítiový akumulátor; USB zdroj 5 V
Odolnosť	ponorenie do 1 m, najviac 30 minút
Rozmery / hmotnosť	približne 63 × 38 × 24 mm / 93 g
Remienok / určenie	nastaviteľný približne do 65–70 cm; psy približne od 5 kg

Obsah balenia

Prijímač proti štekaniu, nastaviteľný nylonový remienok, krátke a dlhé kontaktné elektródy, USB nabíjací kábel, testovacia LED dióda a návod.

Prvé nastavenie

Začnite citlivosťou 2–3, vibráciami 1 a impulzom 0. Ak pes nereaguje, upravujte len jednu hodnotu a postupujte po jednom stupni. Zvuk je vždy aktívny a nemožno ho vypnúť; vibrácie aj impulz možno samostatne vypnúť hodnotou 0.

Pri menšom psovi overte, či veľkosť a hmotnosť prijímača nie sú nepohodlné. Pred použitím si prečítajte celý návod.

Displej, nabíjanie a nastavenie



Ovládacie prvky

- M: zapnutie, vypnutie a zobrazenie nastavených hodnôt
- Tlačidlo s trojuholníkom: výber parametra, zmena úrovne a potvrdenie
- S: citlivosť; V: vibrácie; I: impulz
- L: slabý akumulátor; 1–7: stav nabitia alebo nastavená úroveň; F: plné nabitie

Nabíjanie

1. Pred prvým použitím prijímač úplne nabite. Dodaný USB kábel pripojte k prijímaču a zdroju 5 V.
2. Displej ukazuje L pri slabej batérii, čísla 1–7 počas nabíjania a F pri plnom nabití.
3. Po nabití kábel odpojte a nabíjacie miesto osušte. Nenabíjajte mokré zariadenie.

Zapnutie a nastavenie

1. Podržte M, kým nezaznie pípnutie. Po zapnutí displej najprv ukáže stav akumulátora.
2. Krátkym stlačením M zobrazte nastavené funkcie a hodnoty: S, V a I.
3. Tlačidlom s trojuholníkom vyberte parameter; jeho symbol alebo hodnota sa zobrazí na displeji.
4. Opakovaným stlačením tohto tlačidla nastavte úroveň 1–7. Pri V a I možno zvoliť aj 0 a tým danú funkciu vypnúť.
5. Dlhším stlačením tlačidla s trojuholníkom potvrďte hodnotu. Nastavenie skontrolujte na displeji.
6. Na vypnutie najprv krátko stlačte tlačidlo s trojuholníkom a potom podržte M, kým sa prijímač nevypne.

Citlivosť určuje aktiváciu senzora; intenzita vibrácií a impulzu je samostatné nastavenie. Prvé zoznámenie robte v pokoji a psa za ukončenie štekania odmeňte.

Nasadenie, skúška a bezpečnosť

Správne nasadenie

1. Obojok vypnite a nasadte vysoko na krk pod čeľusť psa. Prijímač patrí doprostred spodnej strany krku.
2. Obe elektródy musia prechádzať srstou a dotýkať sa kože. Pre hustú alebo dlhú srst použite dlhšie elektródy. Srst možno mierne skrátiť, kožu však nehoňte.
3. Medzi remienok a krk má vojsť jeden prst. Pes musí voľne dýchať.

Funkčná skúška

1. Zapnite obojok mimo krku psa. Nastavte nízku citlivosť, vibrácie 1 a impulz 1.
2. Testovaciu diódu priložte súčasne k oboom elektródam.
3. V blízkosti mikrofónu napodobnite štekot. Prijímač má vydať zvuk a podľa nastavenia aj zavibrovať.
4. Pri impulze sa dióda rozsvieti; jas závisí od úrovne. Impulz nikdy neskúšajte prstami.
5. Po skúške nastavte impulz späť na 0 alebo na najnižšiu účinnú hodnotu.

Bezpečnostné pravidlá

- Obojok nie je náhradou pravidelného výcviku. Používajte ho pod dohľadom a odmeňujte správnu reakciu.
- Nenechávajte ho na psovi dlhšie ako 12 hodín denne a pravidelne meňte polohu.
- Každý deň kontrolujte kožu. Pri začervenaní, vyrážke alebo otlaku používanie ihneď prerušte.
- Pri chorých, zranených alebo agresívnych psoch sa najprv poraďte s veterinárom alebo skúseným trénerom.
- Psa s prijímačom nenechávajte bez pravidelnej kontroly. K remienku zariadenia nepripínajte vódzku.
- Impulz používajte iba v nevyhnutnom prípade, vždy od najnižšej úrovne.

Problémy, údržba a podpora

Prijímač sa nezapne	Úplne ho nabite, odpojte kábel a podržte M do pípnutia.
Nereaguje na štekot	Zvýšte citlivosť o jeden stupeň; overte polohu a utiahnutie remienka.
Reaguje na iné zvuky	Znížte citlivosť a overte priliehanie prijímača ku krku.
Vibrácie nefungujú	Overte, či V nie je nastavené na 0.
Impulz nefunguje	Overte I, kontakt elektród s kožou a funkciu pomocou testovacej diódy.
Neobvyklé správanie	Vypnite obojok, znovu nabite a obnovte nastavenie jednotlivých parametrov.

Údržba a odolnosť proti vode

- Prijímač po použití utrite mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky.
- Elektródy a ich okolie pravidelne čistite a osušte. Nenabíjajte mokré zariadenie.
- Prijímač možno ponoriť do 1 m najviac na 30 minút. Pred ponorením overte neporušenosť krytu.
- Pri dlhšom nepoužívaní obojok vypnite, skladujte v suchu a akumulátor pravidelne dobíjajte.

Kedy kontaktovať podporu

Ak zariadenie ani po úplnom nabití a kontrole nastavení nereaguje, prestaňte ho používať a obráťte sa na predajcu. Pripravte číslo objednávky a opis poruchy.

Podpora: Eobojok.sk • info@eobojok.sk • 0903 960 268