# Návod na použitie

Elektronický výcvikový obojok

Výcviková pomôcka na zrozumiteľnú komunikáciu so psom. Uvádzaný dosah platí v otvorenom teréne; budovy, stromy, terén a rádiové rušenie ho môžu znížiť.




| | |
|---|---|
| **Dosah alebo aktivácia** | až 1000 m |
| **Počet psov** | až 3 psy |
| **Režimy** | zvuk vibrácie a impulz |
| **Nastavenie** | vibrácie 0-9; impulz 0-16 |
| **Ochrana prijímača** | prijímač IPX7 |
| **Rozmery a určenie** | prijímač 50 × 25 × 35 mm / 44 g; vysielač 165 × 55 × 25 mm; remienok do 60 cm |

## Obsah balenia

diaľkový vysielač; prijímač s nastaviteľným remienkom; krátke a dlhé kontaktné body; testovacia dióda; nabíjací kábel; návod na použitie.

## Ďalšie vlastnosti

Booster s maximálnou úrovňou 16; samostatné tlačidlá režimov; rýchle nabitie približne za 2 hodiny.

Drobné príslušenstvo sa môže líšiť podľa výrobnej série. Rozhodujúci je obsah dodaného balenia. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite a všetky funkcie vyskúšajte bez nasadenia psovi.

# Ovládanie a prvé spustenie

## Ovládacie prvky

• tlačidlo zvuku

• tlačidlo vibrácie

• tlačidlo impulzu

• výber intenzity + / - alebo otočný ovládač

• výber kanála psa

• zapnutie alebo zámok

• displej a stav batérie

• tlačidlo prijímača a LED

Symboly a rozmiestnenie tlačidiel sa môžu medzi výrobnými sériami mierne líšiť. Riaďte sa ikonou funkcie, nielen farbou tlačidla.




## Nabíjanie

**1.** Pripojte dodaný kábel k prijímaču a vysielaču. Nabíjajte na suchom mieste bežným zdrojom USB. Počas nabíjania obojok nepoužívajte.

**2.** Po úplnom nabití odpojte kábel a starostlivo uzavrite kryt nabíjacieho portu. Len s uzavretým krytom zostáva zachovaná deklarovaná ochrana proti vode.

**3.** Nenabíjajte mokré zariadenie, v extrémnom teple, na priamom slnku ani bez dozoru. Po nabití ho nenechávajte trvalo pripojené.

**4.** Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

## Zapnutie a skúška

Zapnite vysielač hlavným tlačidlom. Prijímač zapnite krátkym alebo dlhším stlačením ON/OFF podľa označenia. Kontrolka alebo tón potvrdí zapnutie.

Zvuk a vibrácie skúšajte bez nasadenia psovi. Impulz overujte iba priloženou testovacou diódou. Nikdy ho neskúšajte prstami ani na inej osobe.

## Párovanie

Zapnite prijímač a držte jeho tlačidlo, kým LED nezačne rýchlo blikať. Vyberte kanál a stlačte zvuk na vysielači. Prijímač pípnutím potvrdí spojenie.

Ak sa prijímač nepripojí, vypnite a nabite obe jednotky a zopakujte postup z malej vzdialenosti. Pre ďalšieho psa zvoľte iný kanál a spárujte príslušný prijímač. Pred nasadením zvukom overte, že reaguje správny prijímač. Po výmene jednotky alebo strate spojenia párovanie zopakujte.

# Používanie a bezpečnosť

## Zvuk vibrácie a impulz

• Zvuk používajte ako prvé upozornenie alebo naučený povel. Správnu reakciu psa odmeňte.

• Vibrácia je výraznejšie upozornenie. Začnite najnižšou účinnou úrovňou.

• Impulz používajte len vtedy, keď zvuk a vibrácia nestačia. Nastavte najnižšiu úroveň, ktorú pes bezpečne vníma.

• Kanál určuje vybraného psa. LED svetlo, ak je dostupné, slúži na lepšiu orientáciu v tme.

## Začiatok výcviku

• Prvé lekcie robte v pokojnom prostredí a iba niekoľko minút.

• Najskôr naučte psa význam zvuku; správnu reakciu vždy pochváľte alebo odmeňte.

• Vibráciu a prípadný impulz používajte krátko, dôsledne a bez hnevu.

• Nemeňte súčasne povel, prostredie aj úroveň korekcie. Pes musí rozumieť, čo sa od neho očakáva.

Výrobok je výcviková pomôcka, nie trest. Pri neistote sa poraďte s kvalifikovaným trénerom alebo veterinárom.

## Nasadenie obojka

• Prijímač umiestnite na prednú alebo bočnú časť krku. Kontaktné body musia prechádzať srsťou a dotýkať sa kože.

• Medzi remienok a krk sa majú zmestiť 1-2 prsty. Voľný obojok nefunguje spoľahlivo, príliš tesný dráždi kožu.

• Pre krátku srsť použite kratšie kontakty, pre hustú dlhšie. Srsť len rozhrňte, miesto nehoľte.

• Každé 1-2 hodiny mierne zmeňte polohu. Denne kontrolujte kožu a pri začervenaní používanie prerušte.

## Pravidlá nosenia

• Obojok nenechávajte na psovi dlhšie než približne 12 hodín denne.

• Nikdy k nemu nepripínajte vôdzku. Použite samostatný bežný obojok alebo postroj.

• Pred nabíjaním a čistením obojok zložte. Po kúpaní prijímač osušte a overte uzavretie krytu.

• Nepoužívajte ho na chorom, zranenom alebo agresívnom psovi ani na šteňati bez odporúčania odborníka.

# Riešenie problémov a údržba

## Keď zariadenie nefunguje správne

| | |
|---|---|
| **Prijímač nereaguje** | Nabite obe jednotky, zapnite ich a zopakujte párovanie. |
| **Zvuk funguje ale korekcia nie** | Skontrolujte úroveň, vybraný kanál a kontakt s kožou. Impulz overte testovacou diódou. |
| **Krátky dosah** | Nabite batérie, držte vysielač vyššie a vzdiaľte sa od budov alebo zdrojov rušenia. |
| **Nepravidelná reakcia** | Skontrolujte utiahnutie remienka, čistotu kontaktov a správny kanál. |
| **Zariadenie sa nenabíja** | Vysušte konektor, vyskúšajte iný zdroj USB a skontrolujte kábel. |
| **Po nabití nereaguje** | Vyskúšajte iný zdroj USB a kábel. Očistite a vysušte konektor. |

## Batéria a skladovanie

Pri plnej batérii odpojte zariadenie od nabíjačky a uzavrite port. Ak indikátor bliká alebo ukazuje nízky stav, pred použitím jednotky nabite. Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

## Čistenie

Zariadenie čistite mäkkou vlhkou handričkou bez rozpúšťadiel. Kontakty udržiavajte suché a čisté. Pred odložením zariadenie nabite a skladujte v suchu mimo extrémnych teplôt.

## Pred každým použitím

• Overte nabitie a zapnutie zariadenia.

• Pri diaľkovom výcviku skontrolujte kanál a zvukom overte správny prijímač.

• Všetky testy a párovanie robte so zloženým obojkom. Impulz overujte len testovacou diódou.

• Začínajte zvukom alebo vibráciou a správnu reakciu psa odmeňte.