Návod na použitie

Automatický obojok proti štekaniu



Funkcie	zvuk, vibrácie a voliteľný elektrostatický impulz
Citlivosť	1–8; vyššia hodnota = citlivejšie rozpoznanie štekania
Vibrácie / impulz	samostatne 0–8; 0 = vypnuté; 8 = najvyššia úroveň
Napájanie	nabíjanie USB-C
Odolnosť / hmotnosť	IP67; približne 50 g
Ochranná prestávka	po 7 nepretržitých aktiváciách prestávka 1 minútu

Obsah balenia

Obojok s nastaviteľným remienkom, 2 dlhé a 2 krátke silikónové krytky, testovacia kontrolka, USB kábel a návod.

Princíp činnosti

Zvukový senzor zachytí štekot a spustí zvolenú reakciu. Podľa nastavenia môže nasledovať zvuk, vibrácie a impulz. Hodnota 0 vypína príslušnú korekciu. Začínajte najnižšími hodnotami a sledujte správanie psa.

Automatická ochrana

Po 7 nepretržitých aktiváciách prejde zariadenie na 1 minútu do ochranného režimu a potom je opäť pripravené. Prestávka nenahrádza dohľad: pri neustálom štekaní zistite príčinu a upravte podmienky alebo výcvik.

Pred použitím si prečítajte celý návod a uschovajte ho.

Tlačidlá a nastavenie



Ovládacie prvky

- A: displej
- B: stav batérie
- C: tlačidlo zamknutia / odomknutia
- D: M – výber nastavenia
- E: zmena úrovne
- F: zapnutie / vypnutie

Spodná strana

1: kontakty impulzu. 2: zvukový senzor. 3: nabíjací port USB-C s krytkou.

Zapnutie a odomknutie

1. Podržte vypínač 2 sekundy. Pri zapnutí zaznie krátky tón; po použití zariadenie vypnite, aby ste šetrili batériu.

2. Nastavenie sa po zapnutí automaticky zamkne. Podržte M 2 sekundy na odomknutie.

3. Po 10 sekundách bez obsluhy sa tlačidlá opäť zamknú. V zamknutom stave nemožno meniť nastavenie.

Nastavenie a prvé spustenie

1. Krátkym stlačením M vyberte citlivosť, vibrácie alebo impulz. Tlačidlom úrovne nastavte požadovanú hodnotu.

2. Citlivosť má stupne 1–8; 8 je najcitlivejší. Vibrácie a impulz majú samostatné stupne 0–8; 0 ich vypína.

3. Začnite nízkou citlivosťou a nízkymi vibráciami, impulz nastavte na 0. Meňte nastavenie postupne a sledujte psa.

4. Obojok správne nasaďte a overte kontakt s kožou. Ak nereaguje na štekot, zvýšte citlivosť vždy len o jeden stupeň.

Nastavenie a skúšky vykonávajte s obojkom zloženým zo psa. Impulz neskúšajte prstami.

Skúška, nabíjanie a bezpečnosť

Skúška senzora a impulzu

1. Odomknite zariadenie a nastavte citlivosť, vibrácie a impulz. Fúknite smerom k zvukovému senzoru. Podľa nastavenia môže nasledovať zvuk, vibrácie a impulz.

2. Ak nereaguje, nabite ho a zvýšte citlivosť o jeden stupeň.

3. Impulz overte priložením vodičov testovacej kontrolky k obom kontaktom. Aktivujte obojok: kontrolka sa musí rozsvietiť. Vyššia úroveň svieti výraznejšie. Nikdy neskúšajte impulz prstami.

Nabíjanie a montáž kontaktov

Tri dieliky na displeji znamenajú plnú batériu. Pri slabej batérii symbol bliká; pri jednom dieliku zariadenie nabite dodaným USB káblom z vhodného USB zdroja. Pred nabíjaním musí byť zariadenie aj port suchý. Po nabití krytku pevne zatvorte. Obojok má krytie IP67; pred otvorením portu ho dôkladne osušte.

Kontakty zaskrutkujte do určených otvorov na spodnej strane a pevne dotiahnite. Nasaďte vhodné silikónové krytky podľa dĺžky srsti a citlivosti psa. Kontakty udržiavajte čisté.

Správne nasadenie

• Nasadzujte stojacemu psovi, prijímač umiestnite pod krk. Senzor a kontakty musia byť správne pri koži; zvoľte vhodnú dĺžku kontaktov.

• Medzi remienkom a krkom má zostať priestor na jeden prst. Denne čistite kontakty a kontrolujte kožu.

• Nenechávajte obojok nasadený nepretržite ani zbytočne dlho. Pri podráždení ho ihneď zložte. Nikdy k nemu nepripínajte vôdzku.

Kedy zariadenie nepoužívať

• Nie je určené pre šteňatá mladšie ako 3 mesiace ani psy ľahšie ako 3,6 kg.

• Nepoužívajte ho na starých, chorých, gravidných alebo nezdravých psoch. Pri bojazlivosti alebo agresivite sa najprv poraďte s odborníkom.

• Ak pes vrčí, hryzie alebo cerí zuby, používanie prerušte a vyhľadajte odbornú pomoc.

• Výrobok nie je určený deťom ani neskúseným osobám bez poučenia. Začínajte nízkou citlivosťou a najnižšou účinnou korekciou.

Problémy, údržba a podpora

Obojok nereaguje	Nabite, zapnite a odomknite ho. Citlivosť musí byť aspoň 1.
Aktivuje sa príliš ľahko	Znížte citlivosť a overte správne nasadenie na krku.
Nereaguje na štekot	Zvýšte citlivosť o jeden stupeň. Senzor nesmie byť zakrytý srsťou ani nečistotami.
Vibrácie nefungujú	Skontrolujte nastavenie: hodnota 0 vypína vibrácie.
Impulz nefunguje	Overte, či nie je nastavený na 0 a či sú kontakty namontované správne. Funkciu overte testovacou kontrolkou.
Slabá / blikajúca batéria	Nabite zariadenie. Overte kábel, USB zdroj a čistotu aj suchosť portu.
Podráždená koža	Ihneď obojok zložte a nepoužívajte do zahojenia. Pri pretrvávaní ťažkostí kontaktujte veterinára.

Údržba a skladovanie

• Pred čistením zariadenie vypnite a utrite mäkkou mierne vlhkou handričkou.

• Senzor, kontakty a port udržiavajte čisté a suché. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani ostré predmety a zariadenie nerozoberajte.

• Dlhodobo ho neskladujte úplne vybité. Pred odložením ho očistite, osušte a vypnite; uchovávajte v suchu mimo dosahu detí.

Reklamácia a likvidácia

• Postupujte podľa aktuálnych podmienok predajcu a priložte doklad o kúpe. Pred odoslaním do servisu opíšte poruchu a priložte časti potrebné na jej overenie.

• Akumulátor ani zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu; odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste.

Podpora: Eobojok.sk • info@eobojok.sk • 0903 960 268