Návod na použitie

Výcvikový obojok a obojok proti štekaniu 2 v 1



Dosah	až 500 m vo voľnom priestore
Ručné funkcie	8 tónov; 16 úrovní vibrácií; 99 úrovní impulzu
Proti štekaniu	5 úrovní citlivosti; 2 automatické varianty
Počet psov	1 prijímač
Odolnosť	prijímač IP67; vysielač neponárajte
Rozmery	prijímač 58 × 39 × 27 mm / približne 54 g; vysielač 127 × 45 × 18 mm
Remienok	nastaviteľný približne do 65 cm
Napájanie	vstavané akumulátory; 5 V USB; nabíjanie približne 2–3 hodiny

Obsah balenia

Diaľkový vysielač s pútkom, prijímač s nylonovým remienkom, krátke a dlhé kontakty, vodivé silikónové krytky, testovací LED nástroj, dvojitý kábel Micro-USB a návod.

Určenie a dosah

Pre psy približne od 5 kg a staršie ako 6 mesiacov. Pri veľmi malom psovi overte vhodnosť veľkosti a hmotnosti prijímača. Dosah 500 m je maximum vo voľnom priestore; budovy, terén, vegetácia, počasie a rádiové rušenie ho skracujú.

Pred prvým použitím si prečítajte všetky režimy aj bezpečnostné pokyny. Výcvik a automatická reakcia proti štekaniu sú rozdielne funkcie.

Ovládanie a prvé spustenie

Vysielač

LCD displej; MODE – zapnutie, vypnutie a režim; + / − – úroveň; samostatné tlačidlá tónu, vibrácií a impulzu; nabíjací port a otvor na pútko. Po 1 minúte nečinnosti vysielač prejde do úsporného režimu.

Prijímač a indikátory

Displej zobrazuje režim a citlivosť. MODE volí automatickú variantu a slúži na párovanie. POWER/SET zapína a mení citlivosť 1–5. Jednotka má kontakty, senzor štekania, port s gumovou krytkou, reproduktor a úchyty remienka. Zelená LED potvrdzuje povel, červená impulz; biela LED po zapnutí pravidelne bliká. Displej vysielača ukazuje režim, úroveň a stav batérie; zámok chráni pred nechcenou zmenou.

Nabíjanie a zapnutie

1. Použite dvojitý Micro-USB kábel a bežný USB zdroj 5 V. Pripojte obe jednotky. Nabíjanie trvá približne 2–3 hodiny; prvé môže trvať až 4 hodiny.

2. Po rozsvietení zelenej kontrolky kábel odpojte. Pred použitím vo vode pevne zatvorte krytku. Mokré zariadenie nenabíjajte.

3. Vysielač zapnite alebo vypnite podržaním MODE 2–3 sekundy. Prijímač zapnite podržaním POWER asi 3 sekundy; potvrdí to vibráciami. Vypnutie potvrdí dlhým tónom.

Opätovné párovanie

1. Zapnite obe jednotky. Na prijímači podržte MODE približne 2 sekundy. Zaznie pípnutie a ikona výcviku rýchlo bliká.

2. Do 10 sekúnd stlačte tón, vibrácie alebo impulz na vysielači. Reakcia prijímača potvrdí spojenie. Skúšajte mimo krku psa.

Nasadenie

1. Vypnutý prijímač umiestnite doprostred spodnej strany krku. Kontakty musia prechádzať srsťou a dotýkať sa kože. Hustú srsť rozhrňte alebo opatrne skráťte, krk nehoľte.

2. Pod remienok musí vojsť jeden prst. Po pár minútach nasadenie overte. Vôdzku pripínajte k samostatnému bežnému obojku.

Prijímač IP67 možno ponoriť do 1 m vody najviac na 30 minút; diaľkový vysielač nie je vodotesný.

Výcvik a režim proti štekaniu

Tri hlavné režimy

MODE prepína: 1. Výcvik – ručné tóny, vibrácie a impulz, automatika je vypnutá. 2. Proti štekaniu – automatická reakcia a citlivosť 1–5. 3. Kombinovaný – tlačidlá vysielača fungujú a prijímač súčasne sleduje štekanie. Pred povelom overte symbol režimu a úroveň.

Ručný výcvik

1. Zapnite obe jednotky. MODE zvoľte symbol výcviku na oboch displejoch.

2. Stlačte tlačidlo nastavovanej funkcie a + / − vyberte úroveň. Krátkym stlačením odošlite povel.

3. Použite najprv jeden z 8 tónov, potom nízke vibrácie (16 úrovní). Impulz (99 úrovní) použite až po zvládnutí povelu, nikdy nezačínajte vysoko.

4. Začnite úrovňou 1 a krátkym podnetom 1–2 sekundy. Pri absencii reakcie rovnakú úroveň niekoľkokrát zopakujte, až potom zvýšte.

5. Primeraná reakcia je jemná: pohyb uší, otočenie hlavy alebo prerušenie činnosti. Kňučanie, úľak či panika znamenajú príliš vysokú úroveň; ihneď ju znížte.

6. Žiadny povel nedržte dlhšie ako 10 sekúnd. Zariadenie ho potom automaticky ukončí; uvoľnite tlačidlo a pred ďalším povelom počkajte.

Automatický režim proti štekaniu

1. Na vysielači vyberte MODE symbol proti štekaniu. Na prijímači pomocou MODE zvoľte jednu z dvoch automatických variantov.

2. POWER/SET nastavte citlivosť 1–5: 1 je najnižšia, 5 najvyššia. Začnite nízko a zvýšte len pri nespoľahlivom zachytení štekania.

3. TÓN + VIBRÁCIE: 6 rôznych tónov a 3 úrovne vibrácií postupujú v 6 krokoch. TÓN + VIBRÁCIE + IMPULZ: 6 tónov, silná vibrácia a 6 postupných úrovní impulzu.

4. Pri ďalšom šteknutí do 30 sekúnd sa reakcia posunie na ďalší krok. Po 1 minúte bez aktivácie sa vráti na krok 1.

5. Pri falošnej aktivácii v hluku znížte citlivosť. Systém rozpoznáva štekanie, nie zavýjanie. Nepoužívajte ho pri divokej hre viacerých psov; prvé skúšky vždy pod dohľadom.

Bezpečnosť, problémy a údržba

Skúška impulzu

Na vypnutý prijímač namontujte kontakty a zapnite ho. LED nástroj priložte k obom kovovým kontaktom. Nastavte nízku úroveň a krátko stlačte impulz: LED blikne, pri vyššej úrovni výraznejšie. Neskúšajte prstami. Ak LED nebliká, nabite, overte párovanie a dotiahnite kontakty.

Bezpečné používanie

• Najviac 12 hodín denne; každé 1–2 hodiny overte polohu a prijímač mierne presuňte. Kontakty aj kožu čistite jemnou vlhkou handričkou.

• Pri začervenaní obojok zložte. Ak ťažkosti trvajú dlhšie ako 48 hodín, vyhľadajte veterinára. Vôdzku nikdy nepripínajte k elektronickému obojku.

• Nepoužívajte na agresívnych, chorých či zranených psoch, šteňatách do 6 mesiacov ani psoch bez znalosti základných povelov. Pri srdcovom, neurologickom alebo kožnom ochorení sa poraďte s veterinárom. Pri kňučaní, panike alebo strachu používanie prerušte.

• Najprv naučte jasný povel bez korekcie. Potom tón a odmena, následne nízke vibrácie, impulz až naposledy od 1. Trénujte krátko, pokojne a dôsledne; obojok nenahrádza vedenie ani odmenu. Prvé lekcie robte na pevnej vôdzke k bežnému obojku, mimo cesty a rizík.

Prijímač nereaguje	Zapnite a nabite obe časti, zvoľte správny režim a znovu spárujte.
Tón funguje, impulz nie	Nastavte úroveň nad 0, dotiahnite kontakty a overte testovacou LED.
Pes podnet nevníma	Overte priamy dotyk s kožou a utiahnutie remienka.
Proti šteku neaktivuje	Overte nasadenie, zvýšte citlivosť a rozhrňte hustú srsť.
Aktivuje bez štekania	Znížte citlivosť a vyhnite sa hlučnému prostrediu.
Krátky dosah	Dobite; vysielač držte ďalej od tela a nedotýkajte sa antény.
Prijímač sa nezapne	Prvé nabitie až 4 hodiny; ďalej zvyčajne 2–3 hodiny.

Čistite mäkkou mierne vlhkou handričkou bez rozpúšťadiel. Pred nabíjaním úplne osušte. Pri dlhšom skladovaní obe časti pravidelne dobíjajte. Chráňte pred vysokými teplotami a priamym slnkom v aute.

Podpora: Eobojok.sk • info@eobojok.sk • 0903 960 268. Uveďte model RS8 a číslo objednávky.