

Návod na použitie

Elektronický výcvikový obojok · čierna červená a oranžová

Výcviková pomôcka na zrozumiteľnú komunikáciu so psom. Uvádzaný dosah platí v otvorenom teréne; budovy, stromy, terén a rádiové rušenie ho môžu znížiť.



Dosah alebo aktivácia	až 500 m
Počet psov	až 2 psy
Režimy	zvuk vibrácie a impulz
Nastavenie	nastaviteľná intenzita
Ochrana prijímača	vodeodolný prijímač
Rozmery a určenie	prijímač 35 × 55 × 25 mm / 45 g; vysielateľ 45 × 120 × 20 mm

Obsah balenia

dial'kový vysielateľ; prijímač s nastaviteľným remienkom; krátke a dlhé kontaktné body; testovacia dióda; nabíjaci kábel; návod na použitie.

Ďalšie vlastnosti

podsvietený displej; rýchle nabíjanie; rovnaké ovládanie všetkých farebných variantov.

Návod platí pre čiernu, červenú aj oranžovú verziu. Farba krytu nemení funkcie ani postup ovládania.

Drobné príslušenstvo sa môže líšiť podľa výrobnéj série. Rozhodujúci je obsah dodaného balenia. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite a všetky funkcie vyskúšajte bez nasadenia psovi.

Ovládanie a prvé spustenie

Ovládacie prvky

- tlačidlo zvuku
- tlačidlo vibrácie
- tlačidlo impulzu
- výber intenzity + / - alebo otočný ovládač
- výber kanála psa
- zapnutie alebo zámok
- displej a stav batérie
- tlačidlo prijímača a LED

Symbols a rozmiestnenie tlačidiel sa môžu medzi výrobnými sériami mierne líšiť. Riadte sa ikonou funkcie, nielen farbou tlačidla.



Nabíjanie

1. Pripojte dodaný kábel k prijímaču a vysielacu. Nabíjajte na suchom mieste bežným zdrojom USB. Počas nabíjania obojok nepoužívajte.
2. Po úplnom nabití odpojte kábel a starostlivo uzavrite kryt nabíjacieho portu. Len s uzavretým krytom zostáva zachovaná deklarovaná ochrana proti vode.
3. Nenabíjajte mokré zariadenie, v extrémnom teple, na priamom slnku ani bez dozoru. Po nabití ho nenechávajte trvalo pripojené.
4. Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

Zapnutie a skúška

Zapnite vysielac hlavným tlačidlom. Prijímač zapnite krátkym alebo dlhším stlačením ON/OFF podľa označenia. Kontrolka alebo tón potvrdí zapnutie.

Zvuk a vibrácie skúšajte bez nasadenia psovi. Impulz overujte iba priloženou testovacou diódou. Nikdy ho neskúšajte prstami ani na inej osobe.

Párovanie

Na vysielaci vyberte CH1 alebo CH2. Na prijímači podržte tlačidlo približne 3 sekundy, kým nezačne kontrolka blikať. Do 10 sekúnd stlačte tlačidlo zvuku. Prijímač pípnutím potvrdí párovanie.

Ak sa prijímač nepripojí, vypnite a nabite obe jednotky a zopakujte postup z malej vzdialenosti. Pre ďalšieho psa zvolte iný kanál a spárujte príslušný prijímač. Pred nasadením zvukom overte, že reaguje správny prijímač. Po výmene jednotky alebo strate spojenia párovanie zopakujte.

Používanie a bezpečnosť

Zvuk vibrácie a impulz

- Zvuk používajte ako prvé upozornenie alebo naučený povel. Správnu reakciu psa odmeňte.
- Vibrácia je výraznejšie upozornenie. Začnite najnižšou účinnou úrovňou.
- Impulz používajte len vtedy, keď zvuk a vibrácia nestačia. Nastavte najnižšiu úroveň, ktorú pes bezpečne vníma.
- Kanál určuje vybraného psa. LED svetlo, ak je dostupné, slúži na lepšiu orientáciu v tme.

Začiatok výcviku

- Prvé lekcie robte v pokojnom prostredí a iba niekoľko minút.
 - Najskôr naučte psa význam zvuku; správnu reakciu vždy pochváľte alebo odmeňte.
 - Vibráciu a prípadný impulz používajte krátko, dôsledne a bez hnevu.
 - Nemeňte súčasne povel, prostredie aj úroveň korekcie. Pes musí rozumieť, čo sa od neho očakáva.
- Výrobok je výcviková pomôcka, nie trest. Pri neistote sa poraďte s kvalifikovaným trénerom alebo veterinárom.

Nasadenie obojka

- Prijímač umiestnite na prednú alebo bočnú časť krku. Kontaktné body musia prechádzať srstou a dotýkať sa kože.
- Medzi remienok a krk sa majú zmestiť 1-2 prsty. Voľný obojek nefunguje spoľahlivo, príliš tesný dráždi kožu.
- Pre krátku srst použite kratšie kontakty, pre hustú dlhšie. Srst len rozhrňte, miesto nehoľte.
- Každé 1-2 hodiny mierne zmeňte polohu. Denne kontrolujte kožu a pri začervenaní používanie prerušte.

Pravidlá nosenia

- Obojek nenechávajte na psovi dlhšie než približne 12 hodín denne.
- Nikdy k nemu nepripínajte vódzku. Použite samostatný bežný obojek alebo postroj.
- Pred nabíjaním a čistením obojek zložte. Po kúpaní prijímač osušte a overte uzavretie krytu.
- Nepoužívajte ho na chorom, zranenom alebo agresívnom psovi ani na šteňati bez odporúčania odborníka.

Riešenie problémov a údržba

Keď zariadenie nefunguje správne

Prijímač nereaguje	Nabite obe jednotky, zapnite ich a zopakujte párovanie.
Zvuk funguje ale korekcia nie	Skontrolujte úroveň, vybraný kanál a kontakt s kožou. Impulz overte testovacou diódou.
Krátky dosah	Nabite batérie, držte vysieláč vyššie a vzdialte sa od budov alebo zdrojov rušenia.
Nepravidelná reakcia	Skontrolujte utiahnutie remienka, čistotu kontaktov a správny kanál.
Zariadenie sa nenabíja	Vysušte konektor, vyskúšajte iný zdroj USB a skontrolujte kábel.
Po nabití nereaguje	Vyskúšajte iný zdroj USB a kábel. Očistite a vysušte konektor.

Batéria a skladovanie

Pri plnej batérii odpojte zariadenie od nabíjačky a uzavrite port. Ak indikátor bliká alebo ukazuje nízky stav, pred použitím jednotky nabite. Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

Čistenie

Zariadenie čistite mäkkou vlhkou handričkou bez rozpúšťadiel. Kontakty udržiavajte suché a čisté. Pred odložením zariadenie nabite a skladujte v suchu mimo extrémnych teplôt.

Pred každým použitím

- Overte nabitie a zapnutie zariadenia.
- Pri diaľkovom výcviku skontrolujte kanál a zvukom overte správny prijímač.
- Všetky testy a párovanie robte so zloženým obojkom. Impulz overujte len testovacou diódou.
- Začínajte zvukom alebo vibráciou a správnu reakciu psa odmeňte.