

Návod na použitie

Ultrazvuková búdka proti štekaniu



Dosah	približne 5 / 10 / 15 m
Nastavenie	3 úrovne dosahu; 0 = vypnuté; T = test
Napájanie	1 × vymeniteľná 9 V batéria
Výdrž	až približne 30 dní; závisí od batérie, dosahu, teploty a počtu aktivácií
Rozmery	9,85 × 6,5 × 11,55 cm
Použitie	vnútri aj vonku; ochrana pred vniknutím vody do priestoru batérie

Ako zariadenie funguje

Mikrofón zachytí štekot a zariadenie automaticky vyšle vysokofrekvenčný ultrazvuk. Väčšina ľudí ho nepočuje, pes ho však vníma ako rušivý podnet. Po skončení štekania sa vysielanie zastaví.

Výcvik zostáva dôležitý

Najlepšie výsledky dosiahnete pokojnou výchovou, odmeňovaním správneho správania a odstránením príčiny štekania. Zariadenie používajte len v čase nežiaduceho štekania, aby si pes na ultrazvuk zbytočne nezvykol.

Pred použitím si prečítajte celý návod a bezpečnostné upozornenia. Návod si uschovajte.

Ovládanie, batéria a skúška



Časti zariadenia

- pútko alebo háčik na zavesenie
- mikrofón na rozpoznanie štekania
- dvojfarebná LED kontrolka
- dva ultrazvukové reproduktory
- otočný prepínač 0, T, 1, 2, 3

0 – vypnuté

Zariadenie je vypnuté.

T – test

Kontrola mikrofónu, LED a reproduktora.

1 – nízky dosah

Detekcia a účinok približne do 5 m.

2 – stredný dosah

Detekcia a účinok približne do 10 m.

3 – vysoký dosah

Detekcia a účinok približne do 15 m.

Vloženie batérie

1. Otočte prepínač do polohy 0 a otvorte kryt batérie.
2. Pripojte 9 V batériu so správnou polaritou. Vložte ju dovnútra a kryt pevne zatvorte.
3. Nastavte požadovaný režim. Odporúčame kvalitnú alkalickú 9 V batériu.

Kontrola funkcie v režime T

1. Vložte batériu a otočte prepínač na T.
2. Držte zariadenie kontrolkou k sebe, aspoň na dĺžku vystretej ruky od tváre a uší.
3. Nahlas vyslovte slovo alebo napodobnite štekot smerom k mikrofónu. LED musí reagovať; v teste môže byť počuť aj kontrolný zvuk.
4. Po skúške prepnite na úroveň 1. Režim T nie je určený na bežnú prevádzku.

LED signalizácia

Zelená LED raz za 5 sekúnd: bežná prevádzka. Červená LED svieti: vysielanie ultrazvuku. Červená LED raz za sekundu: slabá batéria. V režime T zelená LED bliká približne raz za sekundu a rozsvieti sa červená LED.

Umiestnenie a bezpečnosť

Inštalácia a prvé spustenie

1. Vyberte miesto s priamym výhľadom na priestor, kde pes najčastejšie šteká. Prednú stranu s mikrofónom a reproduktormi nasmerujte k psovi.
2. Zariadenie umiestnite najviac približne 1,5 m nad zemou. Medzi ním a psom nesmú byť veľké prekážky, plné steny ani zatvorené dvere.
3. Búdku pevne zaveste na strom, stenu, plot alebo stĺpik pomocou integrovaného háčika.
4. Napriek odolnosti voči poveternostným vplyvom ju neponárajte do vody a chráňte priestor batérie pred vodou.
5. Najprv overte funkciu v režime T. Potom zvolte 1 (približne 5 m) a sledujte reakciu psa pri niekoľkých prípadoch štekania.
6. Ak pes nereaguje alebo je ďalej, prepnite na 2 a až potom na 3. Keď zariadenie nepotrebuje, vypnite ho polohou 0.

Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený výhradne pre psy a na obmedzenie nadmerného štekania. Nie je to hračka; uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Pri montáži, skúšaní a zapínaní ho neprikladajte k uchu. Dodržte aspoň vzdialenosť vystretej ruky od tváre a uší.
- Pri chorom, veľmi citlivom alebo úzkostnom psovi sa najprv poraďte s veterinárom alebo trénerom.
- Ultrazvuk nemusí účinkovať na nepočujúce psy ani psy s poruchou sluchu. Reakcia závisí aj od veku a temperamentu.
- Pri strachu, panike alebo neobvyklom strese zariadenie vypnite a zvolte inú metódu výcviku.

Obmedzenia dosahu

Ultrazvuk zle prechádza stenami, zatvorenými dverami, hustými prekážkami a plnými plotmi. Môže ovplyvniť všetky psy v dosahu. Hodnoty 5, 10 a 15 m sú orientačné, najmä pre otvorený priestor; dosah znižujú prekážky, smerovanie a hluk. Iné hlasné zvuky môžu spustiť mikrofón: znížte dosah alebo zariadenie premiestnite.

Problémy, údržba a podpora

LED nesvieti	Skontrolujte pripojenie 9 V batérie a polaritu. Vybitú batériu vymeňte.
Nereaguje na štekot	Vykonajte test T, nasmerujte prednú stranu k psovi, odstráňte prekážky a podľa potreby zvýšte dosah.
Červená LED každú sekundu	Vymeňte slabú batériu za novú kvalitnú alkalickú 9 V batériu.
Spúšťa sa bez štekania	Mikrofón môže zachytiť iný hlasný zvuk. Znížte dosah alebo zariadenie presuňte ďalej od hluku.
Pes nereaguje	Skontrolujte dosah a prekážky. Niektoré psy, najmä s poruchou sluchu, ultrazvuk nevnímajú.
Viac psov / počuteľnosť	Ultrazvuk vnímajú všetky psy v dosahu bez prekážok. Väčšina ľudí ho nepočuje, ale môže počuť slabé mechanické cvaknutie alebo vibrácie reproduktora.

Čistenie a skladovanie

- Pred čistením zariadenie vypnite a vyberte batériu. Povrch utrite mäkkou mierne vlhkou handričkou; nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte mikrofón a otvory reproduktorov. Nečistoty odstraňujte jemne, bez ostrých predmetov.
- Po daždi zariadenie osušte. Priestor batérie neotvárajte, kým povrch nie je úplne suchý.
- Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batériu, aby nevytekla. Skladujte v suchu, mimo dosahu detí, priameho slnka a tepla.

Servis a likvidácia

- Pri reklamácií postupujte podľa aktuálnych podmienok predajcu a priložte doklad o kúpe.
- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Neodborný zásah môže poškodiť bezpečnosť a odolnosť proti vlhkosti.
- Batériu ani zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste.

Podpora: Eobojok.sk • info@eobojok.sk • 0903 960 268