Návod na použitie

Elektronický ohradník a výcvikový obojok s ovládačom



Určenie	psy približne nad 5 kg podľa pôvodného návodu
Výcvikový dosah	až 2 000 m v otvorenom priestore
Kanály	2 psy / 2 prijímače
Impulz	regulátor 0-99; 99 nenulových úrovní
Funkcie	jeden tón, jedna úroveň vibrácie, vyhľadávacie svetlo
Ohradník	uzavretá drôtová slučka; výstražná a korekčná zóna
Odolnosť	originál uvádza vodoodolný prijímač aj ovládač, bez konkrétneho IP

Najprv bezpečne

Ohradník nie je fyzická prekážka. Potrebuje správnu montáž, postupný výcvik a dohľad. Začnite zvukom a vibráciou; impulz iba na najnižšej účinnej úrovni. Všetky skúšky a párovanie robte bez obojka na psovi.

Pred prvým použitím prečítajte celý návod. Vôdzku nepripínajte k elektronickému obojku. Nabíjajte iba suché zariadenie správnym adaptérom.

Časti a ovládanie



Diaľkový ovládač

• Anténa; otočný regulátor intenzity so zámkom; stavová LED.

• Predné tlačidlá: vibrácie a zvuk.

• Bočné tlačidlá: krátky a priebežný impulz; výber psa 1 alebo 2.

• Displej: funkcia, intenzita, zámok, pes a batéria.

• Spodná časť: vypínač, nabíjací vstup a svetlo prijímača.

Generátor

POWER označuje napájanie; LOOP svieti pri uzavretej slučke. Otočný regulátor mení šírku výstražnej aj korekčnej zóny. Obidva konce drôtu patria do svoriek. Vypínač a napájací vstup sú na boku.

Prijímač

Dva kontakty, nabíjací vstup s gumovou krytkou, stavová LED, výrazné vyhľadávacie svetlo a tlačidlo zapnutia/režimu. Krátke kontakty pre krátku srsť, dlhé pre hustú. Vymeňte dodaným kľúčom, nepreťahujte závit.

Obsah súpravy

Generátor, ovládač, prijímač, TPU remienok, šnúrka, kontakty a gumové návleky, kľúč, skrutkovač, testovacia kontrolka, USB kábel, 5 V nabíjací adaptér, 18 V adaptér generátora, 150 m drôtu, 50 vlajočiek, spojky a návod. Obsah závisí od zakúpenej verzie.

Výcvik na diaľku

Ovládač zapnete aj vypnete podržaním vypínača približne 1 sekundu. Prepínačom vyberte psa 1 alebo 2; intenzitu si pamätá pre každého samostatne. Zvuk je bez impulzu. Krátke stlačenie vibrácie vyvolá jednu vibráciu; podržanie ju spúšťa do uvoľnenia, najviac asi 8 sekúnd.

Nabíjanie a režimy

Impulz a zámok

Regulátor nastavuje 0-99. Krátky impulz je okamžitý; priebežný trvá po dobu stlačenia, najviac približne 8 sekúnd. Podržanie regulátora 1 sekundu uzamkne intenzitu; opakovanie odomkne. Červené blikanie LED pri prevádzke znamená slabú batériu.

Nabíjanie a zapnutie

1. Otvorte krytku, pripojte správny konektor a 5 V nabíjací adaptér. Ovládač aj prijímač sa nabíjajú približne 2 hodiny.

2. Červená LED trvalo svieti pri nabíjaní; zelená s pripojenou nabíjačkou znamená úplné nabitie.

3. Odpojte kábel, krytku uzavrite. Prijímač zapnite podržaním tlačidla približne 4 sekundy: dve pípnutia. Rovnaké podržanie vypne: dlhý tón.

4. Nabíjajte nad 0 °C; originál odporúča 10-45 °C. Chráňte pred ohňom. 18 V adaptér patrí výhradne generátoru, nikdy prijímaču ani ovládaču.

Prepnutie Single / Dual

Na zapnutom prijímači podržte tlačidlo približne 2 sekundy až sa rozsvieti červená LED, a ihneď uvoľnite. Každé opakovanie zmení režim.

Single	Iba ohradník. Zelená LED dvakrát za 5 sekúnd. Orientačne 10-12 dní.
Dual	Ohradník aj diaľkový ovládač. Zelená LED raz za 5 sekúnd. Orientačne 75-80 hodín.
Akumulátory	3,7 V Li-ion; výdrž závisí od používania, chladu a aktivácií.

Starostlivosť

Kontakty musia priliehať ku koži, remienok nesmie škrtiť. Pravidelne kontrolujte kožu; pri podráždení používanie prerušte. Pred nabíjaním všetko osušte, uzavrite krytky a nepoškodené puzdro. Impulz kontrolujte testovacou kontrolkou, nikdy na psovi alebo človeku.

Montáž ohradníka

Plán a zapojenie

1. Generátor umiestnite v suchu v budove alebo pod krytom bez mrazu. Dodržte približne 0,9 m od veľkých kovových predmetov a spotrebičov.

2. Drôt začína pri generátore, obchádza plochu a vracia sa späť. Obidva konce tvoria jednu uzavretú slučku. Najprv ho rozložte na povrchu.

3. Nevytvárajte ostré rohy. Od súbežných elektrických, telefónnych, anténnych káblov a iných ohradníkov dodržte približne 1,5 m. Nevyhnutné križovanie veďte kolmo.

4. Odizolované konce pripojte do dvoch svoriek. Zapojte 18 V DC adaptér generátora a zapnite. POWER aj LOOP majú svietiť; pípanie znamená prerušenú slučku.

5. Drôt zatiaľ nezakopávajte. Nastavte zóny a prijímačom otestujte celú trasu vrátane spojov.

Vedenie a upevnenie

Oblúky sú vhodnejšie než ostré rohy. Pri dvojitej slučke držte vratné úseky podľa nákresu pôvodného návodu približne 0,9-1,5 m od seba a overte funkciu skúškou. Po úspešnom teste drôt uložte 2,5-7,5 cm pod zem. Nechajte rezervu pre teplotné zmeny a používajte tupý nástroj, aby sa nepoškodila izolácia.

Existujúci plot

Drôt možno pripevniť na existujúci plot alebo chrániť trubkou nad zemou. Plný plechový plot môže rušiť signál. Pri vyššom upevnení overte reakciu prijímača vo výške krku psa.



Obidva konce drôtu do generátora

Skúška hranice a výcvik

Skúška bez psa

1. Nabite a zapnite prijímač. Vyberte kontakty podľa srsti. Držte prijímač vo výške krku psa, kontakty nahor, a pomaly sa približujte k drôtu.

2. Najprv má nasledovať výstražná vibrácia, bližšie k drôtu impulz. Impulz overte kontrolkou na oboch kontaktoch.

3. Regulátor generátora po smere hodinových ručičiek rozšíri zónu; opačným smerom zúži. Nastavte dostatočne široké varovanie a skúšajte celú trasu.

4. Na začiatku vibrácie umiestnite vlajočku; okolo hranice pokračujte približne každé 3 m.

5. Intenzitu ohradníka uložte cez ovládač podľa nasledujúcej časti. Pred nasadením overte aktuálnu hodnotu.

Nasadenie

Prijímač patrí pod krk. Kontakty musia byť stále pri koži, remienok nesmie škrtiť. Pod remienok nepatrí vôdzka ani iný popruh. Pravidelne kontrolujte kožu a priliehanie.

Nácvik hranice

Lekcie 10-15 minút, pri strese spomaľte alebo skončite. U vlajočiek naučte psa po výstrahe vrátiť sa dovnútra a odmeňte ho. Lekciu ukončite aspoň 5 minútami hry a pochvaly v bezpečnom priestore; potom obojok zložte. Ak potrebujete psa počas učenia odviesť von, prijímač najprv zložte. Spoľahlivosť skúšajte postupne pod dohľadom.

Dočasný voľný priechod

Vyberte správneho psa a súčasne stlačte VIBRÁCIE + ZVUK. Prijímač bliká raz za sekundu a hranicu možno prejsť bez impulzu. Rovnakou kombináciou režim zrušte; podľa originálu LED opäť bliká raz za 5 sekúnd. Obnovenie ochrany overte mimo psa.

Zrušenie a nové párovanie

A. Zrušenie pôvodného párovania

1. Nový prijímač môže byť spárovaný z výrobného testu. Pracujte iba s jedným prijímačom, mimo psa.

2. Zapnite prijímač podržaním približne 4 sekundy do dvoch pípnutí. Zapnite ovládač.

3. Súčasne držte ZVUK + SVETLO, až displej ukáže U. Tlačidlá nepúšťajte.

4. Priblížte ovládač k prijímaču na 2-5 cm. Po piatich pípnutiach zelená LED začne rýchlo blikať: spojenie je zrušené.

5. Uvoľnite tlačidlá. Pri neúspechu opakujte a priblížte ovládač z inej strany.

B. Spárovanie prijímača

1. Zapnite iba jeden nespárovaný prijímač; zelená LED má rýchlo blikať. Ostatné nespárované prijímače nechajte vypnuté.

2. Zapnite ovládač a vyberte psa 1 alebo 2.

3. Držte VIBRÁCIE + SVETLO, až sa ukáže P; ďalej držte obidve tlačidlá.

4. Priblížte na 2-5 cm. Po piatich pípnutiach zelená LED spomalí na jedno bliknutie za 5 sekúnd. Tlačidlá uvoľnite.

5. Overte zvuk a vibráciu. Pre druhého psa opakujte s druhým prijímačom na druhom kanáli.

Skúška impulzu

Kontrolku priložte k obom kontaktom a stlačte impulz; má bliknúť. Pri neúspechu nabite a opakujte. Po skúške prijímač vypnite a kontrolku uschovajte. Ak nereaguje, overte psa, režim Dual, batérie a párovanie.

Intenzita, Booster a svetlo

Uloženie intenzity ohradníka

1. Vyberte správneho psa a vhodnú nízku úroveň impulzu.

2. Mimo psa stlačte krátky alebo priebežný impulz a kontrolkou overte reakciu. Táto úroveň sa uloží pre ohradník.

3. Pri zmene zopakujte obidva kroky. Bez nového potvrdenia zostáva úroveň posledného vykonaného impulzu; pred použitím ju overte.

Nastavenie navýšenia Booster

1. Zapnite ovládač a nastavte regulátor na 0.

2. Držte KRÁTKY IMPULZ + SVETLO až číslo bliká; potom uvoľnite.

3. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek nastavte prídavok 0-95, predvolené 0. Podržaním regulátora asi 1 sekundu potvrďte; blikanie skončí.

Aktivácia Boosteru

Súčasne stlačte KRÁTKY + PRIEBEŽNÝ IMPULZ. Výsledok je základ + prídavok, napríklad 10 + 20 = 30. Nastavujte opatrne, nejde o bežný východiskový spôsob výcviku.

Vyhľadávacie svetlo

Prijímač musí byť spárovaný. Tlačidlo postupne prepína blikanie raz za 3 sekundy, trvalé svetlo a vypnutie. Pes 1 má biele, pes 2 červené svetlo. Orientačná nočná viditeľnosť 200-300 m závisí od podmienok.

Dosah

Pre maximálny dosah držte ovládač podľa originálu vodorovne a ďalej od tela. Dosah znižuje terén, vegetácia, budovy, vozidlá, počasie a rušenie. Pri skúške chýbajúceho signálu orientujte svetlo prijímača smerom k nosu psa, zmeňte miesto a opakujte.

Riešenie problémov

Ovládač nereaguje	Zapnutie oboch častí, správny pes, párovanie, Dual a nabitie. Single vypína diaľkový výcvik.
Prijímač pri zapnutí nepípne	Nabíjajte približne 2 hodiny správnym adaptérom. Ak nepomôže, kontaktujte predajcu.
Slabý alebo chýbajúci impulz	Testovacia kontrolka, nabitie a nastavenie; kontakt elektród s kožou a ich dĺžka. Nezvyšujte silu namiesto opravy nasadenia.
Rýchle vybíjanie	Po diaľkovom výcviku vypnite, ak nie je potrebný ohradník. Pre samotný ohradník použite Single; chlad a aktivácie skracujú výdrž.
Malý dosah / bez signálu	Nabite, overte párovanie a kanál. Skúšajte otvorené miesto bez kovu a rušenia.
Reakcia až pri drôte	Nabite prijímač a regulátorom po smere hodinových ručičiek rozšírte zónu; skúšajte vo výške krku.
Nestabilná hranica	Generátor najmenej 0,9 m od kovu a spotrebičov, pozvoľné rohy, odstup vedení asi 1,5 m. Originál spomína odporový člen, ale bez hodnoty či zapojenia: riešte s predajcom.
Kontrolky generátora nesvietia	Napájanie a konce slučky. Mimo psa skúste krátky drôt medzi svorkami. Ak LOOP svieti, hľadajte prerušenie trasy; inak poruchu generátora alebo napájania.
Nenabíja sa	Správny 5 V adaptér a teplota nad 0 °C. Nad 6 V alebo pod 0 °C môže zelená LED svietiť bez nabíjania; nesprávny adaptér ihneď odpojte.

Podpora a likvidácia

Návod vychádza z dodaného originálu DF213. Pri odlišnej verzii postup overte s predajcom. Podpora: Eobojok.sk, info@eobojok.sk. Elektroniku a akumulátory odovzdajte na zbernom mieste.