Návod na použitie

Elektronický výcvikový obojok - štandardná verzia



Dosah	až 1 000 m vo voľnom priestore
Funkcie	zvuk, vibrácie, elektrostatický impulz, LED svetlo
Intenzita	vibrácie 1-100; impulz 1-100
Počet psov	3 kanály, najviac 3 prijímače
Akumulátory	vysielač 300 mAh; prijímač 650 mAh
Odolnosť	prijímač IPX7; vysielač IPX3
Hmotnosť	vysielač asi 58 g; prijímač asi 45-54 g

Balenie

Vysielač, prijímač, nastaviteľný nylonový remienok, krátke a dlhé elektródy, silikónové krytky a záslepky bez impulzu, testovacia dióda, USB nabíjací kábel, pútko a návod.

Správna verzia

Tento návod opisuje štandardný model 526 ovládaný vysielačom. Automatický režim proti štekaniu patrí iba k verzii 526 TIO. Dosah skracujú budovy, terén, vegetácia, kov, rádiové rušenie a slabé akumulátory.

Pred použitím si prečítajte všetky strany. Skúšky a nastavovanie vykonávajte mimo krku psa.

Ovládanie a nabíjanie



Vysielač

- A: zapnutie / vypnutie
- B: zvuk; C: vibrácie
- D: elektrostatický impulz
- E: LED svetlo na vysielači
- F: CH - pes 1, 2 alebo 3
- G: bočné + / - nastavujú úroveň
- H: LCD - kanál, intenzita, batéria

Prijímač

Tlačidlo zapnutia a párovania, stavová LED, elektródy, USB port s gumovou krytkou, úchyty remienka, zvukový menič a vibračná jednotka.

Funkcie tlačidiel

Zvuk má pevné nastavenie a slúži ako prvé upozornenie. Vibrácie a impulz nastavte + / - v rozsahu 1-100. Pred každým povelom overte kanál psa na LCD. LED svetlo vysielača možno používať aj pri vypnutom výcvikovom ovládaní.

Nabíjanie

1. Pred prvým použitím nabíjajte najmenej 2 hodiny. Použite USB zdroj 5 V / 0,3-1 A alebo USB port počítača. Počas nabíjania zariadenie neprijíma výcvikové povely.

2. Na vysielači ikona batérie bliká a po nabití zostane plná. Zapína sa tlačidlom napájania.

3. Prijímač musí byť suchý. Pri nabíjaní červená LED pomaly bliká, pri plnom nabití svieti trvalo. Odpojte a pevne zatvorte krytku.

Napájanie a stav prijímača

Krátke stlačenie zapne a potvrdí krátkym pípnutím. Ďalšie krátke stlačenie vypne a potvrdí dlhým tónom. Na zapnutom prijímači dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo: 5 pípnutí = 80-100 %, 4 = 60-80 %, 3 = 40-60 %, 2 = 20-40 %, 1 = 1-20 % (nabite).

Párovanie, skúška a nasadenie

Párovanie

1. Zapnite vysielač a CH zvoľte kanál 1, 2 alebo 3. Vibráciu alebo impulz nastavte nad 0.

2. Na zapnutom prijímači držte tlačidlo približne 2 sekundy, kým LED rýchlo bliká.

3. Do 10 sekúnd stlačte na vysielači zvuk, vibrácie alebo impulz. Pípnutie a reakcia potvrdia spojenie.

4. Pre samostatné ovládanie spárujte každý prijímač s iným kanálom. Sada býva spárovaná z výroby; pri problémoch overte kanál, nabitie a zopakujte postup.

Zvuk	Stlačte zvuk; prijímač musí pípnúť.
Vibrácie	Nastavte nad 0 a stlačte vibrácie.
Impulz	Testovaciu diódu priložte na oba kontakty a stlačte impulz. Pri vyššej úrovni svieti výraznejšie.
LED svetlo	Stlačte svetlo a overte svit na vysielači.

Nasadenie a ochrana kože

1. Prijímač umiestnite pod krk. Pre krátku srsť použite krátke kontakty, pre hustú dlhšie; oba sa musia dotýkať kože.

2. Remienok utiahnite na tesnú medzeru jedného prsta. Vôdzku pripínajte k samostatnému bežnému obojku.

3. Nenechávajte nasadený dlhšie ako 18 hodín denne. Každé 1-2 hodiny overte polohu a kožu. Kontakty čistite; nepoužívajte na poranenej koži.

4. Pri začervenaní zložte; ak ťažkosti trvajú viac ako 48 hodín, kontaktujte veterinára.

5. Nepoužívajte na šteňatách mladších ako 6 mesiacov, chorých ani agresívnych psoch. Pri srdcovom, neurologickom alebo kožnom ochorení najprv získajte súhlas veterinára.

Impulz nikdy neskúšajte prstami. Prijímač IPX7 iba s uzavretou krytkou; vysielač IPX3 neponárajte. Pred nabíjaním musí byť všetko suché.

Výcvik, problémy a údržba

Pokojný a zrozumiteľný výcvik

1. Najprv naučte jasný povel bez korekcie. Začnite zvukom, potom vibráciou od 1 a impulz použite až naposledy od 1. Správnu reakciu ihneď odmeňte.

2. Zvyšujte len po jednom stupni. Hľadajte jemný pohyb uší, otočenie hlavy či olíznutie ňufáka. Keď pes spoľahlivo vníma, ďalej nezvyšujte. Pri panike alebo kňučaní prestaňte a znížte intenzitu.

3. Cvičte pozitívne 10-15 minút, s rovnakými povelmi. Podnet ihneď ukončite po správnej reakcii. Necvičte v hneve a netrestajte náhodne. Začnite v pokoji a pridávajte rušenie postupne; pri nepochopení sa vráťte k jednoduchšiemu kroku.

4. Dosah 1 000 m je maximum. Vždy najprv overte spoľahlivé spojenie na konkrétnom mieste.

Prijímač nereaguje	Zapnite, dobite obe časti, overte kanál a spárujte.
Zvuk funguje, vibrácie nie	Nastavte vibrácie nad 0 a skúste vyšší stupeň.
Impulz sa zdá slabý	Overte diódu a dotyk kontaktov s kožou.
Krátky dosah	Dobite a vyhnite sa kovu, budovám a rádiovému rušeniu.
Nenabíja sa	Osušte a očistite port; overte kábel a zdroj 5 V.
Podráždená koža	Zložte obojok a pred ďalším použitím vyčkajte na zahojenie.

Údržba

Plast a kontakty čistite mäkkou mierne vlhkou handričkou, bez rozpúšťadiel. Pred nabíjaním i uložením úplne osušte. Pri dlhšom skladovaní dobite aspoň raz za 2 mesiace. Chráňte pred teplotami nad 45 °C a slnkom v uzavretom aute.

Podpora: Eobojok.sk • info@eobojok.sk. Uveďte model Paipaitek 526 a číslo objednávky; aktuálne reklamačné podmienky nájdete u predajcu.