Návod na použitie

Automatický obojok proti štekaniu

Obojok rozpoznáva štekot a automaticky používa zvuk a vibrácie, prípadne aj elektrostatický impulz. Nemá diaľkový ovládač. Nastavenie a skúšky vykonávajte so zloženým obojkom.



Model	PD216
Citlivosť	0 = skúška; 1-3 = bežná prevádzka
Režimy	zvuk + vibrácie; alebo zvuk + vibrácie + impulz
Batéria	3,7 V; 300 mAh
Nabíjanie	magnetický kábel; vstup DC 5 V / 1 A
Krytie	IP67
Rozmery / hmotnosť	68,9 × 26,6 × 36,5 mm; 47 g
Teplota prevádzky	-10 °C až +50 °C
Teplota skladovania	-20 °C až +60 °C

Obsah balenia

Obojok, silikónový ochranný kryt, magnetický nabíjací kábel, testovacia kontrolka, 4 elektródy (2 dlhé a 2 krátke), 4 vodivé silikónové krytky a návod.

Pred prvým použitím

Prečítajte si všetky štyri strany, obojok nabite a vyskúšajte bez psa. Návod si uschovajte. Pre bežné používanie začnite citlivosťou 2 a režimom bez impulzu.

Tlačidlá, režimy a skúška

Vypínač: podržať 2 s	Zapnutie alebo vypnutie.
Vypínač: krátko	Prepínanie citlivosti 0, 1, 2, 3. Vyššie číslo znamená citlivejšiu aktiváciu.
M: podržať 2 s	Zamknutie alebo odomknutie nastavenia.
M: krátko	Zmena pracovného režimu.

Režim bez impulzu

Aktivuje iba zvuk a vibrácie. Na displeji sú symboly zvuku a vibrácií; symbol impulzu nie je aktívny.

Režim s impulzom

Aktivuje zvuk, vibrácie a elektrický impulz. Na displeji sa zobrazí aj symbol impulzu. V oboch režimoch sa sila vibrácií, prípadne impulzu, postupne zvyšuje pri opakovanom štekaní.

Skúška snímača

1. Obojok zložte zo psa, zapnite ho a odomknite nastavenie.

2. Krátkym stláčaním vypínača vyberte citlivosť 0. Ide o testovací režim.

3. Fúknite do otvoru snímača medzi kontaktnými elektródami. Zariadenie má reagovať podľa zvoleného režimu.

4. Impulz overujte iba testovacou kontrolkou priloženou k obom elektródam, nie prstami.

5. Pred nasadením psovi nastavte citlivosť 1-3; testovacia hodnota 0 nie je určená na bežné používanie.

Ochranný režim P

Po 5 po sebe nasledujúcich aktiváciách bliká P a zariadenie prejde do ochrannej prestávky. Po 30 sekundách sa vráti do východiskového stavu. Bez ohľadu na počet aktivácií sa do východiskového stavu vráti aj 30 sekúnd po tom, čo pes prestane štekať.

Ako zvoliť citlivosť

Začnite úrovňou 2. Ak sa pri štekaní neaktivuje dostatočne ľahko, nastavte 3. Ak je príliš citlivé, nastavte 1. Citlivosť určuje rozpoznanie štekania, nie samostatnú pevnú silu impulzu.

Nabíjanie a nasadenie

Magnetické nabíjanie

1. Zložte obojok zo psa. Zariadenie aj nabíjacie kontakty musia byť suché a čisté.

2. Pripojte dodaný magnetický kábel ku kontaktom na spodnej strane a k zdroju DC 5 V / 1 A.

3. Ikona batérie v pravom hornom rohu ukazuje zostávajúcu kapacitu. Pri nabíjaní ikona pomaly bliká a bočné kontrolky pulzujú červeno.

4. Po úplnom nabití bočné kontrolky trvale svietia zeleno a ikona batérie prestane blikať. Odpojte kábel.

Silikónový ochranný kryt

1. Nasuňte kryt z jednej strany obojka. Dbajte na polohu tlačidiel.

2. Presuňte ho na telo zariadenia a upravte tak, aby pevne držal a nezakrýval ovládacie prvky ani snímač.



Správne nasadenie

1. Umiestnite zariadenie na spodnú časť krku psa. V režime s impulzom sa kontaktné elektródy musia priamo dotýkať kože.

2. Pre hustú srsť zvoľte dlhšie kontaktné elektródy. Použite vhodné dodané vodivé silikónové krytky.

3. Utiahnite remienok tak, aby sa pod neho zmestil jeden prst. Obojok nesmie tlačiť ani sa voľne otáčať.

4. Prebytočný remienok môžete skrátiť alebo bezpečne zaistiť. Pred strihaním si overte potrebnú dĺžku.

Kontrola kože

Pred každým nasadením skontrolujte krk a správne usadenie. Odporúčané nosenie je menej než 12 hodín denne; kožu priebežne kontrolujte každé 1-2 hodiny. Pri začervenaní alebo podráždení obojok ihneď zložte.

Bezpečnosť, otázky a servis

Bezpečnosť

• Návod odporúča použitie pre psy staršie než 6 mesiacov.

• Pri srdcovom ochorení, kožnej alergii alebo podobných ťažkostiach obojok nepoužívajte bez konzultácie s veterinárom.

• Nenechávajte obojok na krku dlhodobo. Nepoužívajte ho na podráždenej koži.

• Neumiestňujte zariadenie k ohrievaču ani do prostredia s vysokou teplotou.

Pri štekaní nereaguje	Skontrolujte zapnutie, nabitie a nasadenie. Citlivosť môže byť nízka: skúste úroveň 3. Snímač otestujte pri citlivosti 0 mimo psa.
Aktivuje sa iba raz	Pes môže štekať rýchlo za sebou. Zvuk a vibrácie trvajú niekoľko sekúnd; ďalšia reakcia sa môže spustiť pri ďalšom štekaní. Skontrolujte aj ochrannú prestávku P.
Kedy sa zníži štekanie?	Pôvodný návod uvádza skúsenosť so znížením štekania počas 2-5 dní pri použití 2-3-krát denne. Nie je to záruka výsledku; reakcia závisí od psa, príčiny štekania a výcviku.

Údržba a likvidácia

Zariadenie udržiavajte čisté a suché, najmä pred nabíjaním. Nepoužívajte ostré predmety ani rozpúšťadlá. Elektroniku a batériu odovzdajte na zbernom mieste, nie do komunálneho odpadu. Na origináli sú označenia CE, FCC, IC a RoHS; vyrobené v Číne.

Záruka uvedená v origináli

Originálny návod uvádza 12-mesačnú záruku výrobcu od prvého zakúpenia, bezplatnú opravu alebo výmenu vadnej súčasti pri používaní podľa návodu a bez neoprávnených zásahov. Pri probléme odporúča kontaktovať predajcu a uvádza odpoveď servisu do 1 pracovného dňa. Tieto údaje sú prekladom originálu; aktuálny postup a podmienky overte u svojho predajcu. Vaše zákonné práva tým nie sú obmedzené.

Podpora: Eobojok.sk | info@eobojok.sk | 0903 960 268