Návod na použitie

Elektronický výcvikový obojok - model PTP625



Dosah	až 1 200 m vo voľnom priestore
Funkcie	zvuk, vibrácie, svetlo, krátky a dlhý impulz
Impulz	0-100; 0 vypne výstup
Počet psov	1 alebo 2 prijímače
Odolnosť	prijímač IPX7; vysielač IPX5, neponárajte
Rozmery	prijímač približne 70 × 30 × 37 mm
Remienok / hmotnosť	približne 20-75 cm; približne 100 g vrátane obojka
Napájanie	vstavané akumulátory, USB; nabíjanie približne 2 hodiny

Balenie

Vysielač, prijímač s remienkom, krátke a dlhé kontakty, silikónové krytky, kovová kontaktná podložka, testovacia LED dióda, USB kábel, pútko a návod.

Pred použitím si prečítajte celý návod. Ide o výcvikový obojok ovládaný vysielačom, nie automatický obojok proti štekaniu. Dosah obmedzujú budovy, stromy, terén, počasie a rádiové rušenie.

Tlačidlá a prvé spustenie

Anténa a otočný regulátor	Regulátor nastavuje impulz 0-100.
VIBRA / TONE	Vibrácie / zvuk; každá funkcia má vlastné tlačidlo.
LIGHT	Svetlo prijímača.
Krátky / dlhý impulz	Dve samostatné tlačidlá statickej stimulácie.
1/2 a LCD	Voľba psa a zapnutie vysielača; LCD ukazuje kanál, úroveň, zámok a batériu.
Prijímač	ON/OFF a párovanie; červená/zelená LED; kontakty a kovová podložka; USB port s krytkou; svetlo a úchyty remienka.

Zamknutie úrovne

Podržte stlačený otočný regulátor 3 sekundy. Zobrazí sa zámok a úroveň sa uzamkne. Rovnakým postupom odomknite. Pred povelom vždy overte psa 1/2 a úroveň; zámok chráni pred náhodnou zmenou.

Nabíjanie a zapnutie

1. Obe časti pripojte dodaným USB káblom. Pri nabíjaní LED svieti červeno, po nabití zeleno; bežne asi 2 hodiny.

2. Odpojte kábel, suchú gumovú krytku prijímača pevne uzavrite. Mokré zariadenie nenabíjajte.

3. Vysielač zapnite krátkym stlačením 1/2; podľa dodaného návodu ďalší krátky stisk vypína.

4. Prijímač zapnite krátkym ON/OFF; na vypnutie držte približne 2 sekundy. Po zapnutí pípne a LED reaguje.

Pred použitím: LCD správneho psa a úrovne; nabitý a reagujúci prijímač; čistá, suchá, uzavretá krytka; pevne dotiahnuté kontakty.

Funkcie, skúška a párovanie

Zvuk	Pevné upozornenie bez impulzu.
Vibrácie	Trvajú počas držania, najviac 10 sekúnd.
Svetlo	Krátko prepína: svieti - bliká - vypnuté.
SOS	LIGHT podržaný 3 sekundy zapne alebo vypne SOS blikanie.
Krátky impulz	Jeden impulz na nastavenej úrovni.
Dlhý impulz	Počas držania, najviac 10 sekúnd; potom krátka bezpečnostná pauza.

Intenzita a test

Otočným regulátorom vyberte 0-100. Pri výcviku začnite na 1, zvyšujte len po jednom; postačí jemný pohyb uší či hlavy. Prudká reakcia znamená príliš vysokú úroveň. Skúšajte mimo psa: zapnite a spárujte, testovaciu diódu priložte k obom kontaktom a krátko odošlite nízky impulz. Dióda sa rozsvieti, pri vyššej úrovni výraznejšie. Nikdy neskúšajte prstami.

Párovanie

1. Sada býva spárovaná z výroby. Pre obnovenie prijímač vypnite a vyberte Pes 1.

2. ON/OFF prijímača držte približne 3 sekundy, kým striedavo bliká červená a zelená LED.

3. Na vysielači súčasne podržte TONE a VIBRA. Potvrdenie: 2 pípnutia a 3 zelené bliknutia.

4. Pre druhého psa držte 1/2 päť sekúnd až po Pes 2, spustite párovanie druhého prijímača a súčasne držte TONE a VIBRA.

5. Krátko 1/2 zvolí psa. Overte zvuk na každom kanáli; pri nesprávnom prijímači znovu samostatne spárujte. Pred impulzom vždy skontrolujte číslo psa.

Nasadenie, výcvik a problémy

Bezpečné nasadenie

• Umiestnite doprostred spodnej strany krku. Pri hustej srsti použite dlhé kontakty a srsť rozhrňte. Oba musia priliehať ku koži.

• Pod remienok musia vojsť približne dva prsty. Vôdzku pripínajte k bežnému samostatnému obojku.

• Najviac 12 hodín denne; každé 1-2 hodiny overte kožu a polohu. Denne očistite kontaktné miesto vlhkou handričkou.

• Pri začervenaní zložte; pri ťažkostiach nad 48 hodín veterinár. Nie pre šteňatá pod 6 mesiacov, choré alebo agresívne psy. Pri srdcovom, neurologickom či kožnom ochorení sa najprv poraďte s veterinárom.

Výcvik

Najprv naučte jasný povel bez korekcie, potom zvuk, následne vibrácie a impulz až naposledy od najnižšej úrovne. Správnu reakciu ihneď pochváľte alebo odmeňte. Pri výraznej či vystrašenej reakcii prestaňte.

Nereaguje	Zapnite, nabite, overte psa a spárujte.
Zvuk funguje, impulz nie	Odomknite regulátor, nastavte nad 0 a skúste diódu.
Slabý impulz	Dotiahnite kontakty a overte dotyk kože.
Krátky dosah	Nabite, zdvihnite vysielač, vyhnite sa kovu a rušeniu.
Nenabíja sa	Osušte a očistite port, overte kábel a USB 5 V.
Podráždenie	Zložte a vyčkajte na zahojenie.

Prijímač je vodotesný iba s uzavretou krytkou; vysielač neponárajte. Čistite plast a kontakty mäkkou mierne vlhkou handričkou. Pred nabíjaním úplne osušte. Pri dlhšom uložení pravidelne dobíjajte; chráňte pred horúčavou a slnkom v aute.

Podpora: Eobojok.sk • info@eobojok.sk. Uveďte PatPet 625 Pro a číslo objednávky.