Návod na použitie

Elektronický výcvikový obojok so svetlom prijímača



Dosah	až 800 m v otvorenom teréne
Funkcie	zvuk, vibrácie, impulz 1-99 a LED osvetlenie
Počet psov	až 3 prijímače / samostatné kanály
Napájanie	nabíjateľné akumulátory oboch jednotiek; USB 5 V
Nabíjanie	približne 2 hodiny
Prijímač	32 × 48 × 24 mm; približne 40 g
Vysielač	telo 85 × 42 × 15 mm; s anténou výška približne 145 mm
Remienok	približne 20-65 cm
Voda	podľa podkladov predajcu ponoriteľný prijímač; vysielač chráňte pred vodou

Balenie

Vysielač s podsvieteným displejom, prijímač s remienkom, kontakty s gumovými krytkami, testovacia dióda, nabíjacie príslušenstvo podľa verzie a návod.

Dosah je maximálny: prekážky, terén, vegetácia, kov, rušenie a slabá batéria ho skracujú. Pred prvým použitím plne nabite a skúšajte mimo psa.

Ovládanie a párovanie



Tlačidlá vysielača

• Impulz: elektrostatická stimulácia.

• Oranžové tlačidlo: vibrácie.

• Reproduktor: zvuk.

• Svetlo / CH: LED a výber psa 1-3.

• + / -: intenzita 1-99.

• Bočný spínač: zapnutie / vypnutie.

Kontrolky a úspora

LED prijímača ukazuje zapnutie, párovanie a nabíjanie; prijatý povel spustí funkciu. Vysielač sa po krátkej nečinnosti uspí a prebudí tlačidlom. Prijímač po dlhšej nečinnosti prebuďte vibráciou alebo impulzom, najprv mimo psa. Svetlo prijímača možno zapnúť diaľkovo pre nájdenie psa.

Nabíjanie

1. Pripojte dodané príslušenstvo k bežnému USB 5 V. Port musí byť úplne suchý; plné nabitie trvá typicky asi 2 hodiny.

2. Na vysielači ikona batérie bliká, po nabití prestane. Na prijímači LED pri nabíjaní bliká; po nabití svieti trvalo alebo zhasne podľa výrobnej série.

3. Odpojte a uzavrite port. Zapnite vysielač bočným ON/OFF.

Spárovanie prijímača

1. Zapnite vysielač; CH vyberte psa 1, 2 alebo 3.

2. Na vypnutom prijímači držte ON/OFF asi 3 sekundy až po blikanie kontrolky.

3. Do 10 sekúnd stlačte vibrácie alebo impulz. Zvukové potvrdenie znamená úspešné spojenie.

4. Pre ďalšie prijímače vyberte CH2 alebo CH3 a zopakujte. Každý kanál pred použitím samostatne otestujte.

Skúška, nasadenie a výcvik

Výcvikové funkcie

Zvuk je prvé upozornenie pre naučený povel. Vibrácie používajte od nízkej intenzity. Impulz 1-99 až naposledy na najnižšej účinnej úrovni. LED slúži na lokalizáciu psa vo tme, nie na korekciu. Ikony a tlačidlá sa môžu líšiť podľa série; riaďte sa symbolom funkcie.

Skúška impulzu

1. Zložte obojok; netestujte na psovi ani prstami.

2. Vodiče testovacej diódy priložte k obom kontaktom. Vyberte správny kanál a hodnotu nad 0.

3. Stlačte impulz: dióda sa rozsvieti, pri vyššej úrovni môže jasnejšie.

Nasadenie

1. Prijímač umiestnite pod krk. Kontakty musia prechádzať srsťou a dotýkať sa kože.

2. Remienok utiahnite na jeden prst. Voľný sa posúva, tesný poškodzuje kožu. Vôdzku nikdy nepripínajte k prijímaču.

3. Najviac 12 hodín denne, len pri výcviku a dohľade. Každé 1-2 hodiny mierne posuňte; kožu kontrolujte denne.

4. Pri začervenaní, otlaku alebo rane zložte aspoň na 48 hodín. Ak podráždenie pretrváva, veterinár. Len pre zdravého psa, nie agresívneho; pri pochybnostiach veterinár alebo tréner.

Citlivý výcvik

Najprv krátke nosenie bez aktivácie. Jeden jasný krátky povel a čas na reakciu. Zvuk spojte s povelom, po správnej reakcii ukončite a odmeňte. Potom vibrácie od najnižšieho účinného stupňa, impulz len výnimočne a krátko od 1. Zvyšujte po jednom; jemné otočenie hlavy, pohyb uší či prerušenie činnosti stačí. Kňučanie, panika či úľak znamenajú vysokú intenzitu. Lekcie 10-15 minút ukončite úspechom a odpočinkom. Nikdy zo zlosti, na zastrašovanie ani dlhé neprerušované impulzy.

Voda, údržba a problémy

Voda

Podľa dodaných informácií predajcu je prijímač ponoriteľný a pes s ním môže plávať. Vysielač neponárajte; chráňte pred vodou a silným dažďom. Po kúpaní prijímač opláchnite čistou vodou a osušte. Port a okolie musia byť pred nabíjaním úplne suché.

Prijímač	Mäkká vlhká handrička, bez rozpúšťadiel.
Kontakty	Čisté, dotiahnuté; overte gumové krytky.
Remienok	Jemné mydlo, opláchnutie a voľné vyschnutie.
Port	Bez nečistôt a pred nabíjaním suchý.
Akumulátor	Pri dlhšom uložení približne raz mesačne dobite.

Skladovanie

Vypnite, očistite a uložte v suchu mimo slnka, mrazu, tepla a detí. Chráňte pred nárazmi.

Nezapne sa	Dobite obe jednotky, overte kábel, zdroj 5 V a suchý port.
Nereaguje	Overte CH1-CH3, prebuďte a znovu spárujte.
Impulz nie je patrný	Nastavte nad 0 a skúšajte len testovacou diódou.
Pes nevníma	Overte kožu, utiahnutie a dĺžku kontaktov; úroveň meňte pomaly.
Krátky dosah	Dobite a skúste otvorený terén bez kovu, budov a rušenia.
Podráždenie	Ihneď zložte aspoň na 48 h; ak trvá, veterinár.

Kontrola: nabité a zapnuté jednotky; správny kanál; párovanie a prebudený prijímač; impulz nad 0; dotyk s kožou. Pre servis pripravte číslo objednávky, popis a krátke video. Technické údaje vychádzajú z dodaného českého návodu a podkladov predajcu zo septembra 2026; vzhľad, dosah a výdrž závisia od série a podmienok. Podpora: Eobojok.sk.