

Návod na použitie

Elektronický výcvikový obojek s režimom proti štekaniu

Výcviková pomôcka na zrozumiteľnú komunikáciu so psom. Uvádzaný dosah platí v otvorenom teréne; budovy, stromy, terén a rádiové rušenie ho môžu znížiť.



Dosah alebo aktivácia	až 1000 m
Počet psov	až 3 psy
Režimy	svetlo zvuk vibrácie a impulz
Nastavenie	intenzita 1-100
Ochrana prijímača	ponoriteľný prijímač
Rozmery a určenie	prijímač 58 × 39 × 27 mm / 54 g; vysielateľ 127 × 45 × 18 mm

Obsah balenia

dial'kový vysielateľ; prijímač s nastaviteľným remienkom; krátke a dlhé kontaktné body; testovacia dióda; nabíjaci kábel; návod na použitie.

Ďalšie vlastnosti

podsvietený displej a tlačidlá; LED svetlo; automatický režim proti štekaniu.

Drobné príslušenstvo sa môže líšiť podľa výrobnéj série. Rozhodujúci je obsah dodaného balenia. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite a všetky funkcie vyskúšajte bez nasadenia psovi.

Ovládanie a prvé spustenie

Ovládacie prvky

- tlačidlo zvuku
- tlačidlo vibrácie
- tlačidlo impulzu
- výber intenzity + / - alebo otočný ovládač
- výber kanála psa
- zapnutie alebo zámok
- displej a stav batérie
- tlačidlo prijímača a LED
- LED svetlo

Symbols a rozmiestnenie tlačidiel sa môžu medzi výrobnými sériami mierne líšiť. Riadte sa ikonou funkcie, nielen farbou tlačidla.



Nabíjanie

1. Pripojte dodaný kábel k prijímaču a vysielaču. Nabíjajte na suchom mieste bežným zdrojom USB. Počas nabíjania obojok nepoužívajte.
2. Po úplnom nabití odpojte kábel a starostlivo uzavrite kryt nabíjacieho portu. Len s uzavretým krytom zostáva zachovaná deklarovaná ochrana proti vode.
3. Nenabíjajte mokré zariadenie, v extrémnom teple, na priamom slnku ani bez dozoru. Po nabití ho nenechávajte trvalo pripojené.
4. Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

Zapnutie a skúška

Zapnite vysielač hlavným tlačidlom. Prijímač zapnite krátkym alebo dlhším stlačením ON/OFF podľa označenia. Kontrolka alebo tón potvrdí zapnutie.

Zvuk a vibrácie skúšajte bez nasadenia psovi. Impulz overujte iba priloženou testovacou diódou. Nikdy ho neskúšajte prstami ani na inej osobe.

Párovanie

Zapnite prijímač a držte jeho POWER približne 3 sekundy, kým nezačne rýchlo blikať červená kontrolka. Na vybranom kanáli stlačte funkčné tlačidlo. Pípnutie a zmena LED potvrdia spárovanie.

Ak sa prijímač nepripojí, vypnite a nabite obe jednotky a zopakujte postup z malej vzdialenosti. Pre ďalšieho psa zvolte iný kanál a spárujte príslušný prijímač. Pred nasadením zvukom overte, že reaguje správny prijímač. Po výmene jednotky alebo strate spojenia párovanie zopakujte.

Používanie a bezpečnosť

Zvuk vibrácie a impulz

- Zvuk používajte ako prvé upozornenie alebo naučený povel. Správnu reakciu psa odmeňte.
- Vibrácia je výraznejšie upozornenie. Začnite najnižšou účinnou úrovňou.
- Impulz používajte len vtedy, keď zvuk a vibrácia nestačia. Nastavte najnižšiu úroveň, ktorú pes bezpečne vníma.
- Kanál určuje vybraného psa. LED svetlo, ak je dostupné, slúži na lepšiu orientáciu v tme.

Začiatok výcviku

- Prvé lekcie robte v pokojnom prostredí a iba niekoľko minút.
- Najskôr naučte psa význam zvuku; správnu reakciu vždy pochváľte alebo odmeňte.
- Vibráciu a prípadný impulz používajte krátko, dôsledne a bez hnevu.
- Nemeňte súčasne povel, prostredie aj úroveň korekcie. Pes musí rozumieť, čo sa od neho očakáva.

Výrobok je výcviková pomôcka, nie trest. Pri neistote sa poraďte s kvalifikovaným trénerom alebo veterinárom.

Režim proti štekaniu

Režim proti štekaniu pracuje automaticky po aktivovaní. Presný spôsob zapnutia sa môže medzi výrobnými sériami líšiť; podľa označenia použite MODE / AUTO alebo dlhé stlačenie POWER.

Senzor vyhodnotí štekot a jeho intenzitu. Zvuk dá psovi možnosť prestať štekať; pri pokračovaní nasleduje nastavená vibrácia. Impulz sa použije iba vtedy, ak je povolený, a na najnižšej účinnej úrovni.

Po prepnutí režimu psa najprv sledujte v pokojnom prostredí. Reakciu nemožno spoľahlivo otestovať iba fúkaním do mikrofónu.

Nasadenie obojka

- Prijímač umiestnite na prednú alebo bočnú časť krku. Kontaktné body musia prechádzať srstou a dotýkať sa kože.
- Medzi remienok a krk sa majú zmestiť 1-2 prsty. Voľný obojek nefunguje spoľahlivo, príliš tesný dráždi kožu.
- Pre krátku srst použite kratšie kontakty, pre hustú dlhšie. Srst len rozhrňte, miesto nehoľte.
- Každé 1-2 hodiny mierne zmeňte polohu. Denne kontrolujte kožu a pri začervenaní používanie prerušte.

Pravidlá nosenia

- Obojek nenechávajte na psovi dlhšie než približne 12 hodín denne.
- Nikdy k nemu nepripínajte vódzku. Použite samostatný bežný obojek alebo postroj.
- Pred nabíjaním a čistením obojek zložte. Po kúpaní prijímač osušte a overte uzavretie krytu.
- Nepoužívajte ho na chorom, zranenom alebo agresívnom psovi ani na šteňati bez odporúčania odborníka.

Riešenie problémov a údržba

Keď zariadenie nefunguje správne

Prijímač nereaguje	Nabite obe jednotky, zapnite ich a zopakujte párovanie.
Zvuk funguje ale korekcia nie	Skontrolujte úroveň, vybraný kanál a kontakt s kožou. Impulz overte testovacou diódou.
Krátky dosah	Nabite batérie, držte vysieláč vyššie a vzdialte sa od budov alebo zdrojov rušenia.
Nepravidelná reakcia	Skontrolujte utiahnutie remienka, čistotu kontaktov a správny kanál.
Zariadenie sa nenabíja	Vysušte konektor, vyskúšajte iný zdroj USB a skontrolujte kábel.
Po nabití nereaguje	Vyskúšajte iný zdroj USB a kábel. Očistite a vysušte konektor.

Batéria a skladovanie

Pri plnej batérii odpojte zariadenie od nabíjačky a uzavrite port. Ak indikátor bliká alebo ukazuje nízky stav, pred použitím jednotky nabite. Pri dlhšom skladovaní batériu približne raz za 2-3 mesiace dobite.

Čistenie

Zariadenie čistite mäkkou vlhkou handričkou bez rozpúšťadiel. Kontakty udržiavajte suché a čisté. Pred odložením zariadenie nabite a skladujte v suchu mimo extrémnych teplôt.

Pred každým použitím

- Overte nabitie a zapnutie zariadenia.
- Pri diaľkovom výcviku skontrolujte kanál a zvukom overte správny prijímač.
- Všetky testy a párovanie robte so zloženým obojkom. Impulz overujte len testovacou diódou.
- Začínajte zvukom alebo vibráciou a správnu reakciu psa odmeňte.